



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA CỬA KÍNH DEMAX SL800G/BLACK/ SD




1. Cài đặt ADMIN(admin sẽ có chức năng vào phân cài đặt)

Nhấn   (OK)

Nhấn 1. Add admin

- 👉 1. Add Finger (Nhập vân tay 7 lần)
- 👉 2. Add Password (Nhập mật khẩu 2 lần)
- 👉 3. Add Card(Đưa thẻ vào vùng nhận diện)

2. Cài người dùng(người dùng chỉ sử dụng mở khóa)

Nhấn   nhập mật khẩu admin  (OK) Nhấn 2.


- 👉 1. Add Finger (Nhập vân tay 7 lần)
- 👉 2. Add Password (Nhập mật khẩu 2 lần)
- 👉 3. Add Card(Đưa thẻ vào vùng nhận diện)

3. Xóa người dùng

Nhấn   nhập mật khẩu admin  (OK) Nhấn 3. Del User

Nhập ID cần xóa 👉 Nhấn OK

4. Cài thời gian

Nhấn   nhập mật khẩu admin  (OK) Nhấn 0 để chuyển tiếp

Nhấn 5. Set time

Nhập thời gian

5. Cài Remote

Nhấn   nhập mật khẩu admin  (OK) Nhấn 0 để chuyển tiếp

Nhấn 6. Sender

Nhấn nút  trên remote

6. Cài đặt hệ thống

Nhấn   nhập mật khẩu admin  (OK) Nhấn 0 để chuyển tiếp

Nhấn 7. System set

- 👉 1. Language(Ngôn ngữ)
- 👉 2. Volume 0-4 -> Chọn âm lượng OK
- 👉 3. Lockingtime 3-15 -> Chọn số thời gian nhấn OK
- 👉 4. Door Debounce 0-5 -> Chọn số Nhấn OK

Nhấn 0 để chuyển trang

- 👉 5, Network (cài APP Wifi)

Trên APP Tuya : Nhấn thêm thiết bị -> Máy ảnh và khóa -> Khóa cửa thông minh (Wifi) -> Nhập Wifi 2.4hz -> Nhấn tiếp tục -> Xác nhận báo nhấp nháy nhanh -> EZ MODE

👉6, Initialition(Reset khóa, khôi phục gốc)

Đối với sử dụng APP “ HAHA LOCK” để quản lý chấm công
Nhấn thêm thiết bị, đợi hiện tên khóa nhấn vào kết nối.
Cài đặt các thao tác thêm vân tay, mật khẩu thẻ từ trên APP