

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	BO001CG	Battery Powered Random Orbit Sander	001	1
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	BO007CG	Battery Powered Orbital Sander	002	1
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	CE002G	Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	071	1
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	DBO381	Máy Chà Nhám Rung Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	005	1
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	DCC500	Máy Cắt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	004	1
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	DCC501	Cordless Cutter	004	1
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	DGA701	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	017	1
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	DGA901	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	017	1
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	DHR182	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	091	1
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	DHR400	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	141-1	1
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	DHS781	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	003	1
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	DHS783	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	003	1
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	DHS900	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	003	1
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	DHS901	Cordless Circular Saw	003	1
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	DKP181	Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	008	1
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	DSL800	Máy Chà Nhám Tường Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	089	1
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	DSL801	Máy Chà Nhám Tường Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	089	1
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	GA037G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	023	1
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	GA038G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	023	1
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	HM001G	Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	116	1
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	HM002G	Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	102	1
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	HR005G	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	144	1
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	HR006G	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	153	1
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	HS003G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	003	1
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	HS004G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	003	1
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	HS009G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	005	1
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	HS010G	Cordless Circular Saw	005	1
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	HS011G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	005	1
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	HS013G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	020	1
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	HS014G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	002	1
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	KP001G	Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	008	1
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	LS002G	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pin	079	1
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	RP001G	Cordless Router	013	1
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	RT001G	Máy Đánh Chanh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	001	1
140F99-0	Nắp hoàn chỉnh	SP001G	Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	019	1

Ngày in 13/05/2026