

## Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	BBO140	Cordless Random Orbit Sander	018	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	BBO180	Cordless Random Orbit Sander	018	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	BJR181	Cordless Recipro Saw	061	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	BJR182	Cordless Recipro Saw	061	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	BO3710	Máy Chà Nhám Rung Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	017	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	BO3711	Máy Chà Nhám Rung Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	017	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	BO4555	Finishing Sander	017-1	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	BO4556	Finishing Sander	017-1	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	BO4558	Finishing Sander	017-1	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	BO4565	Finishing Sander	017-1	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	BO4566	Finishing Sander	017-1	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	BUC250	Cordless Chain Saw	024	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	DBO140	Cordless Random Orbit Sander	018	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	DBO180	Cordless Random Orbit Sander	018	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	DF0300	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	012	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	DHW080	Máy Xịt Rửa Áp Lực Cao Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	033	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	DJR181	Cordless Recipro Saw	061	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	DJR182	Cordless Recipro Saw	061	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	DJR186	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	040	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	DJR186	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	040-1	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	DJR186	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	045	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	DJR187	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	045	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	DJR360	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	045	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	DLW140	Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Pin	050	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	DP2010	Máy Khoan Tốc Độ Cao Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	013	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	DUA300	Máy Cưa Cành Trên Cao Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	080	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	DUA301	Máy Cưa Cành Trên Cao Có Đầu Nối Điều Chỉnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	080	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	DUC252	Cordless Chain Saw	024	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	DUR365U	Cordless Grass Trimmer	034	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	DUR368A	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	034	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	DUR368L	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	034	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	DUR369A	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	068	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	DUX60	Máy Làm Vườn Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	056	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	EN402MP	Phụ Kiện Lưỡi Cắt Tỉa Hàng Rào	044	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	EN422MP	Phụ Kiện Lưỡi Cắt Tỉa Hàng Rào	044	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	FS2300	Drywall Screwdriver	028	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	FS2500	Screwdriver	028	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	FS2700	Screwdriver	028	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	FS2701	Screwdriver	028	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	FS4000	Drywall Screwdriver	028	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	FS4200	Drywall Screwdriver	028	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	FS4300	Drywall Screwdriver	028	1

210062-2	Bạc đạn 607ZZ	FS6300	Drywall Screwdriver	028	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	HP0300	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	012	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	HS014G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	028	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	HW001G	Máy Xịt Rửa Áp Lực Cao Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	081	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	JR001G	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	045	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	JR002G	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	073	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	JR003G	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	040	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	JS1000	Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	041	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	JS1601	Máy Cắt Kim Loại Thăng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	041	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	JS1602	Metal Shear	041	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	M1901	Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	021	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	M3700	Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	019	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	M3701	Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	019	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	M3702	Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	016	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	M8100	Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	027	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	M8101	Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	027	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	M9100	Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	022	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	M9203	Máy Chà Nhám Rung Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	018	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	M9501	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	004	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	M9503	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	004	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	M9504	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	004-1	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	M9514	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	002	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	M959	Angle Grinder	004	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	MT191	Power Planer	021	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	MT370	Trimmer	019	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	MT372	Trimmer	019-1	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	MT600	Drill	008	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	MT650	High Speed Drill	004	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	MT651	High Speed Drill	008	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	MT652	High Speed Drill	008	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	MT653	High Speed Drill	008	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	MT813	Hammer Drill	027	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	MT814	Hammer Drill	027	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	MT815	Hammer Drill	027	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	MT817	Hammer Drill	022	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	MT818	Hammer Drill	022	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	MT911	Die Grinder	022	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	MT912	Die Grinder	022	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	MT923	Finishing Sander	018	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	MT950	ANGLE GRINDER 100MM	004	1

210062-2	Bạc đạn 607ZZ	MT951	Angle Grinder	004	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	MT953	Angle Grinder	004	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	MT954	Angle Grinder	004	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	MT955	Angle Grinder	005	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	MT958	Angle Grinder	005	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	MT959	Angle Grinder	005	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	MT960	Angle Grinder	002	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	MT961	Angle Grinder	004	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	MT962	Angle Grinder	004	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	MT963	Angle Grinder	004	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	TD0100	Impact Driver	029	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	TD0101	Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	029	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	TD0101F	Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	029	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	UA003G	Máy Cưa Cành Trên Cao Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	080	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	UA004G	Máy Cưa Cành Trên Cao Có Đầu Nối Điều Chỉnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	080	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	UC250D	Cordless Chain Saw	024	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	UE001G	Máy Tỉa Mép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	065	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	UR002G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	034	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	UR003G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	034	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	UR006G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	064	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	UR007G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	064	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	UR008G	Cordless Grass Trimmer	064	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	UR013G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	082	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	UR014G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	063	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	UR101C	Máy Cắt Cỏ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	076	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	UR201C	Máy Cắt Cỏ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	054	1
210062-2	Bạc đạn 607ZZ	UX01G	Máy Làm Vườn Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	022	1

Ngày in 05/23/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**. Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**.  
[www.npower.com.vn](http://www.npower.com.vn) Powered by **NAVITECH** | [www.navitech.co](http://www.navitech.co)