

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
210274-7	Bạc đạn 6000DDW	DHS660	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	031-1	1
210274-7	Bạc đạn 6000DDW	DHS661	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	031-1	1
210274-7	Bạc đạn 6000DDW	DKP180	Cordless Planer	036-1	1
210274-7	Bạc đạn 6000DDW	DKP180	Cordless Planer	044-1	1
210274-7	Bạc đạn 6000DDW	DRS780	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	028-1	1
210274-7	Bạc đạn 6000DDW	DUA200	Máy Cưa Cành Trên Cao Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	014	1
210274-7	Bạc đạn 6000DDW	DUC204	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	024-1	1
210274-7	Bạc đạn 6000DDW	DUC254	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	024-1	1
210274-7	Bạc đạn 6000DDW	DUC254C	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	024-1	1
210274-7	Bạc đạn 6000DDW	DUC254H	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	024-1	1
210274-7	Bạc đạn 6000DDW	DUC256	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	028-1	1
210274-7	Bạc đạn 6000DDW	DUC256C	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	028-1	1
210274-7	Bạc đạn 6000DDW	DUC306	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	028-1	1
210274-7	Bạc đạn 6000DDW	DUC353	Máy Cưa Xích Chạy Pin	020-1	1
210274-7	Bạc đạn 6000DDW	DUC355	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	020-1	1
210274-7	Bạc đạn 6000DDW	DUC356	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	028-1	1
210274-7	Bạc đạn 6000DDW	DUC406	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	028-1	1
210274-7	Bạc đạn 6000DDW	UC030G	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027	1
210274-7	Bạc đạn 6000DDW	UC033G	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	039	1

Ngày in 04/06/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co