

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DJR186	Máy Cưa Kiểm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	040	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DJR186	Máy Cưa Kiểm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	040-1	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DJR186	Máy Cưa Kiểm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	042	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DLM462	Cordless Lawn Mower	170	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DLM462	Cordless Lawn Mower	172	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DLM462	Cordless Lawn Mower	195	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DLM462	Cordless Lawn Mower	197	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DLM462	Cordless Lawn Mower	204	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DLM462	Cordless Lawn Mower	206	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DLM462	Cordless Lawn Mower	208	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DLM462	Cordless Lawn Mower	210	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DLM530	Cordless Lawn Mower	170	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DLM530	Cordless Lawn Mower	172	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DLM530	Cordless Lawn Mower	195	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DLM530	Cordless Lawn Mower	197	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DLM530	Cordless Lawn Mower	204	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DLM530	Cordless Lawn Mower	206	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DLM530	Cordless Lawn Mower	208	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DLM530	Cordless Lawn Mower	210	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DLM532	Cordless Lawn Mower	170	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DLM532	Cordless Lawn Mower	172	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DLM532	Cordless Lawn Mower	195	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DLM532	Cordless Lawn Mower	197	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DLM532	Cordless Lawn Mower	204	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DLM532	Cordless Lawn Mower	206	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DLM532	Cordless Lawn Mower	208	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DLM532	Cordless Lawn Mower	210	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DLM533	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	170	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DLM533	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	172	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DLM533	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	195	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DLM533	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	197	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DLM533	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	204	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DLM533	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	206	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DLM533	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	208	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DLM533	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	210	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DPB183	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	015	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DPB183	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DPB184	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	015	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	DPB184	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	EN424MP	Phụ Kiện Lưỡi Cắt Tỉa Hàng Rào	022	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	EN425MP	Ground Trimmer Attachment	025	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	GA5020	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	043	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	GA5021C	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	050	1

			g Cơ Điện		
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	GA6020	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	043	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	GA6021C	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	050	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	HP1230	Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	010	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	HS013G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	052	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	LM001C	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	170	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	LM001C	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	172	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	LM001C	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	195	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	LM001C	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	197	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	LM001C	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	204	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	LM001C	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	206	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	LM001C	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	208	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	LM001C	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	210	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	M3700	Máy Đánh Chanh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	023	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	M3701	Máy Đánh Chanh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	023	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	M3702	Máy Đánh Chanh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	019	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	MT370	Trimmer	023-1	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	MT372	Trimmer	023	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	MT817	Hammer Drill	009	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	MT818	Hammer Drill	009	1
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	PB003G	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	067	2
211247-3	Bạc đạn 6002DDW	UG001G	Máy tĩa cỏ sát đất dùng pin	052	1

Ngày in 25/06/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**. Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co