

## Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
226862-0	Nhông côn xoắn 37	DGA404	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018-1	1
226862-0	Nhông côn xoắn 37	DGA405	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018-1	1
226862-0	Nhông côn xoắn 37	DGA406	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018-1	1
226862-0	Nhông côn xoắn 37	DGA408	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018-1	1
226862-0	Nhông côn xoắn 37	DGA411	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018-1	1
226862-0	Nhông côn xoắn 37	DGA412	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018-1	1
226862-0	Nhông côn xoắn 37	DGA413	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018-1	1
226862-0	Nhông côn xoắn 37	DGA414	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018-1	1
226862-0	Nhông côn xoắn 37	DGA417	Cordless Angle Grinder	018-1	1
226862-0	Nhông côn xoắn 37	DGA418	Cordless Angle Grinder	018-1	1
226862-0	Nhông côn xoắn 37	DGA506	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018-1	1
226862-0	Nhông côn xoắn 37	DGA508	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018-1	1
226862-0	Nhông côn xoắn 37	DGA511	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018-1	1
226862-0	Nhông côn xoắn 37	DGA512	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018-1	1
226862-0	Nhông côn xoắn 37	DGA513	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018-1	1
226862-0	Nhông côn xoắn 37	DGA514	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018-1	1
226862-0	Nhông côn xoắn 37	DGA517	Cordless Angle Grinder	018-1	1
226862-0	Nhông côn xoắn 37	DGA518	Cordless Angle Grinder	018-1	1
226862-0	Nhông côn xoắn 37	GA003G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	021	1
226862-0	Nhông côn xoắn 37	GA005G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	021	1
226862-0	Nhông côn xoắn 37	GA006G	Cordless Angle Grinder	021	1
226862-0	Nhông côn xoắn 37	GA008G	Cordless Angle Grinder	021	1
226862-0	Nhông côn xoắn 37	GA011G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	021	1
226862-0	Nhông côn xoắn 37	GA013G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	021	1
226862-0	Nhông côn xoắn 37	GA014G	Cordless Angle Grinder	021	1
226862-0	Nhông côn xoắn 37	GA021G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	021	1
226862-0	Nhông côn xoắn 37	GA023G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	021	1
226862-0	Nhông côn xoắn 37	GA027G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	021	1
226862-0	Nhông côn xoắn 37	GA029G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	021	1
226862-0	Nhông côn xoắn 37	GA035G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	021	1
226862-0	Nhông côn xoắn 37	GA036G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	021	1
226862-0	Nhông côn xoắn 37	GA4100	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	047	1
226862-0	Nhông côn xoắn 37	GA5100	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	047	1

Ngày in 11/06/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**

[www.npower.com.vn](http://www.npower.com.vn) Powered by **NAVITECH** | [www.navitech.co](http://www.navitech.co)