

## Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
251587-7	Ốc lục giác sao răng thưa 5X18	DGA700	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	023	2
251587-7	Ốc lục giác sao răng thưa 5X18	DGA700	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	037	4
251587-7	Ốc lục giác sao răng thưa 5X18	DGA701	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	023	2
251587-7	Ốc lục giác sao răng thưa 5X18	DGA701	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	037	4
251587-7	Ốc lục giác sao răng thưa 5X18	DGA900	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	023	2
251587-7	Ốc lục giác sao răng thưa 5X18	DGA900	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	037	4
251587-7	Ốc lục giác sao răng thưa 5X18	DGA901	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	023	2
251587-7	Ốc lục giác sao răng thưa 5X18	DGA901	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	037	4
251587-7	Ốc lục giác sao răng thưa 5X18	DWT310	Máy Siết Cắt Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	074	2
251587-7	Ốc lục giác sao răng thưa 5X18	DWT310	Máy Siết Cắt Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	077	4

Ngày in 16/06/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**  
[www.npower.com.vn](http://www.npower.com.vn) Powered by **NAVITECH** | [www.navitech.co](http://www.navitech.co)