

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
263032-0	Chốt cao su 4	AS001G	Máy Thổi Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	014	2
263032-0	Chốt cao su 4	AS001G	Máy Thổi Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A07	2
263032-0	Chốt cao su 4	AS001G	Máy Thổi Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A08	2
263032-0	Chốt cao su 4	BDF440	Cordless Driver Drill	016	2
263032-0	Chốt cao su 4	BDF441	Cordless Driver Drill	017	2
263032-0	Chốt cao su 4	BDF442	Cordless Driver Drill	016	2
263032-0	Chốt cao su 4	BDF444	Cordless Driver Drill	017	2
263032-0	Chốt cao su 4	BDF445	Cordless Driver Drill	016	2
263032-0	Chốt cao su 4	BDF446	Cordless Driver Drill	016	2
263032-0	Chốt cao su 4	BDF450	Cordless Driver Drill	016	2
263032-0	Chốt cao su 4	BDF451	Cordless Driver Drill	017	2
263032-0	Chốt cao su 4	BDF452	Cordless Driver Drill	016	2
263032-0	Chốt cao su 4	BDF454	Cordless Driver Drill	017	2
263032-0	Chốt cao su 4	BDF456	Cordless Driver Drill	016	2
263032-0	Chốt cao su 4	BDF458	Cordless Driver Drill	019	2
263032-0	Chốt cao su 4	BFR540	Cordless Auto Feed Screwdriver	078	2
263032-0	Chốt cao su 4	BFR550	Cordless Auto Feed Screwdriver	078	2
263032-0	Chốt cao su 4	BFR750	Cordless Auto Feed Screwdriver	078	2
263032-0	Chốt cao su 4	BFS440	Cordless Screwdriver	042	2
263032-0	Chốt cao su 4	BFS450	Cordless Screwdriver	042	2
263032-0	Chốt cao su 4	BHP440	Cordless Hammer Driver Drill	016	2
263032-0	Chốt cao su 4	BHP441	Cordless Hammer Driver Drill	017	2
263032-0	Chốt cao su 4	BHP444	Cordless Hammer Driver Drill	017	2
263032-0	Chốt cao su 4	BHP446	Cordless Hammer Driver Drill	016	2
263032-0	Chốt cao su 4	BHP448	Cordless Hammer Driver Drill	019	2
263032-0	Chốt cao su 4	BHP450	Cordless Hammer Driver Drill	016	2
263032-0	Chốt cao su 4	BHP451	Cordless Hammer Driver Drill	017	2
263032-0	Chốt cao su 4	BHP454	Cordless Hammer Driver Drill	017	2
263032-0	Chốt cao su 4	BHP456	Cordless Hammer Driver Drill	016	2
263032-0	Chốt cao su 4	BHP458	Cordless Hammer Driver Drill	019	2
263032-0	Chốt cao su 4	BJS130	Cordless Metal Shear	044	2
263032-0	Chốt cao su 4	BTD043	Cordless Impact Driver	035	2
263032-0	Chốt cao su 4	BTD044	Cordless Impact Driver	035	2
263032-0	Chốt cao su 4	BTD063	Cordless Impact Driver	035	2
263032-0	Chốt cao su 4	BTD064	Cordless Impact Driver	035	2
263032-0	Chốt cao su 4	BTD103	Cordless Impact Driver	035	2
263032-0	Chốt cao su 4	BTD104	Cordless Impact Driver	035	2
263032-0	Chốt cao su 4	BTD125	Cordless Impact Driver	036	2
263032-0	Chốt cao su 4	BTD130F	Cordless Impact Driver	038	2
263032-0	Chốt cao su 4	BTD134	Cordless Impact Driver	038	2
263032-0	Chốt cao su 4	BTD135	Cordless Impact Driver	038	2
263032-0	Chốt cao su 4	BTD140	Cordless Impact Driver	038	2
263032-0	Chốt cao su 4	BTD141	Cordless Impact Driver	038	2
263032-0	Chốt cao su 4	BTD142	Cordless Impact Driver	038	2
263032-0	Chốt cao su 4	BTD143	Cordless Impact Driver	036	2
263032-0	Chốt cao su 4	BTD146	Cordless Impact Driver	038	2
263032-0	Chốt cao su 4	BTP130	Cordless 4 Mode Impact Driver	020	2
263032-0	Chốt cao su 4	BTP140	Cordless 4 Mode Impact Driver	020	2
263032-0	Chốt cao su 4	BTS130	Cordless Oil-Pulse Driver	043	2

263032-0	Chốt cao su 4	BTW073	Cordless Impact Wrench	035	2
263032-0	Chốt cao su 4	BTW074	Cordless Impact Wrench	035	2
263032-0	Chốt cao su 4	BTW103	Cordless Impact Wrench	035	2
263032-0	Chốt cao su 4	BTW104	Cordless Impact Wrench	035	2
263032-0	Chốt cao su 4	BTW110	Cordless Impact Wrench	036	2
263032-0	Chốt cao su 4	BTW130	Cordless Impact Wrench	036	2
263032-0	Chốt cao su 4	BTW152	Cordless Impact Wrench	032	2
263032-0	Chốt cao su 4	BTW250	Cordless Impact Wrench	033	2
263032-0	Chốt cao su 4	BTW251	Cordless Impact Wrench	033	2
263032-0	Chốt cao su 4	CA5000	Máy Cắt Rãnh Hợp Kim Nhôm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	064	1
263032-0	Chốt cao su 4	DAS180	Máy Thổi Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	2
263032-0	Chốt cao su 4	DDF441	Cordless Driver Drill	017	2
263032-0	Chốt cao su 4	DDF444	Cordless Driver Drill	017	2
263032-0	Chốt cao su 4	DDF446	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	016	2
263032-0	Chốt cao su 4	DDF451	Cordless Driver Drill	017	2
263032-0	Chốt cao su 4	DDF454	Cordless Driver Drill	017	2
263032-0	Chốt cao su 4	DDF456	Cordless Driver Drill	016	2
263032-0	Chốt cao su 4	DDF458	Cordless Driver Drill	019	2
263032-0	Chốt cao su 4	DFR452	Máy Bắt Vít Tự Động Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	026	2
263032-0	Chốt cao su 4	DFR453	Cordless Auto Feed Screwdriver	026	2
263032-0	Chốt cao su 4	DFR540	Cordless Auto Feed Screwdriver	078	2
263032-0	Chốt cao su 4	DFR550	Cordless Auto Feed Screwdriver	078	2
263032-0	Chốt cao su 4	DFR551	Máy Bắt Vít Tự Động Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	026	2
263032-0	Chốt cao su 4	DFR552	Cordless Auto Feed Screwdriver	026	2
263032-0	Chốt cao su 4	DFR750	Cordless Auto Feed Screwdriver	078	2
263032-0	Chốt cao su 4	DFS440	Cordless Screwdriver	042	2
263032-0	Chốt cao su 4	DFS450	Cordless Screwdriver	042	2
263032-0	Chốt cao su 4	DHP441	Cordless Hammer Driver-Drill	017	2
263032-0	Chốt cao su 4	DHP444	Cordless Hammer Driver Drill	017	2
263032-0	Chốt cao su 4	DHP446	Cordless Hammer Driver Drill	016	2
263032-0	Chốt cao su 4	DHP448	Cordless Hammer Driver Drill	019	2
263032-0	Chốt cao su 4	DHP451	Cordless Percussion-Driver Drill	017	2
263032-0	Chốt cao su 4	DHP454	Cordless Hammer Driver Drill	017	2
263032-0	Chốt cao su 4	DHP456	Cordless Hammer Driver Drill	016	2
263032-0	Chốt cao su 4	DHP458	Cordless Hammer Driver Drill	019	2
263032-0	Chốt cao su 4	DJS130	Cordless Metal Shear	044	2
263032-0	Chốt cao su 4	DPP200	Máy Đột Lỗ Thủy Lực Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	095	2
263032-0	Chốt cao su 4	DTD043	Cordless Impact Driver	035	2
263032-0	Chốt cao su 4	DTD044	Cordless Impact Driver	035	2
263032-0	Chốt cao su 4	DTD063	Cordless Impact Driver	035	2
263032-0	Chốt cao su 4	DTD064	Cordless Impact Driver	035	2
263032-0	Chốt cao su 4	DTD103	Cordless Impact Driver	035	2
263032-0	Chốt cao su 4	DTD104	Cordless Impact Driver	035	2
263032-0	Chốt cao su 4	DTD125	Cordless Impact Driver	036	2
263032-0	Chốt cao su 4	DTD134	Cordless Impact Driver	038	2
263032-0	Chốt cao su 4	DTD143	Cordless Impact Driver	036	2
263032-0	Chốt cao su 4	DTD146	Cordless Impact Driver	038	2
263032-0	Chốt cao su 4	DTD149	Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	033	2

263032-0	Chốt cao su 4	DTD152	Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	033	4
263032-0	Chốt cao su 4	DTD158	Cordless Impact Driver	009	6
263032-0	Chốt cao su 4	DTD158	Cordless Impact Driver	036	6
263032-0	Chốt cao su 4	DTM52	Máy Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	001	1
263032-0	Chốt cao su 4	DTM53	Máy Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	022	2
263032-0	Chốt cao su 4	DTP140	Cordless 4 Mode Impact Driver	020	2
263032-0	Chốt cao su 4	DTS130	Cordless Oil-impulse Driver	043	2
263032-0	Chốt cao su 4	DTW073	Cordless Impact Wrench	035	2
263032-0	Chốt cao su 4	DTW074	Cordless Impact Wrench	035	2
263032-0	Chốt cao su 4	DTW103	Cordless Impact Wrench	035	2
263032-0	Chốt cao su 4	DTW104	Cordless Impact Wrench	035	2
263032-0	Chốt cao su 4	DTW110	Cordless Impact Wrench	036	2
263032-0	Chốt cao su 4	DTW152	Cordless Impact Wrench	032	2
263032-0	Chốt cao su 4	DTW210	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	003	6
263032-0	Chốt cao su 4	DTW210	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	025	6
263032-0	Chốt cao su 4	DTW250	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	033	2
263032-0	Chốt cao su 4	DTW251	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	033	2
263032-0	Chốt cao su 4	DTW253	Cordless Impact Wrench	033	2
263032-0	Chốt cao su 4	TD004G	Akumulátorový rázový uťahovač	011	2
263032-0	Chốt cao su 4	TD004G	Akumulátorový rázový uťahovač	043	2
263032-0	Chốt cao su 4	TD091D	Cordless Impact Driver	038	2
263032-0	Chốt cao su 4	TM001G	Máy Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	001	1
263032-0	Chốt cao su 4	TW004G	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	008	2
263032-0	Chốt cao su 4	TW004G	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	039	2

Ngày in 07/21/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**. Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co