

## Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
346032-6	Tấm khóa	RP1800	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	087	1
346032-6	Tấm khóa	RP1800F	Router	087	1
346032-6	Tấm khóa	RP1801	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	087	1
346032-6	Tấm khóa	RP1801F	Router	087	1
346032-6	Tấm khóa	RP1802	Router	087	1
346032-6	Tấm khóa	RP1803	Router	087	1
346032-6	Tấm khóa	RP1803F	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	087	1
346032-6	Tấm khóa	RP2300FC	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	087	1
346032-6	Tấm khóa	RP2301FC	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	087	1
346032-6	Tấm khóa	RP2302FC	Router	087	1
346032-6	Tấm khóa	RP2303FC	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	087	1

Ngày in 14/05/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**  
[www.npower.com.vn](http://www.npower.com.vn) Powered by **NAVITECH** | [www.navitech.co](http://www.navitech.co)