

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
419250-0	Cần thay đổi f/r	BDF343	Cordless Driver Drill	006	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	BDF441	Cordless Driver Drill	005	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	BDF442	Cordless Driver Drill	005	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	BDF444	Cordless Driver Drill	005	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	BDF446	Cordless Driver Drill	005	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	BDF451	Cordless Driver Drill	005	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	BDF452	Cordless Driver Drill	005	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	BDF453	Cordless Driver Drill	006	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	BDF454	Cordless Driver Drill	005	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	BDF456	Cordless Driver Drill	005	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	BDF458	Cordless Driver Drill	005	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	BDF459	Cordless Driver Drill	004	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	BHP343	Cordless Hammer Driver Drill	006	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	BHP441	Cordless Hammer Driver Drill	005	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	BHP444	Cordless Hammer Driver Drill	005	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	BHP446	Cordless Hammer Driver Drill	005	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	BHP448	Cordless Hammer Driver Drill	005	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	BHP451	Cordless Hammer Driver Drill	005	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	BHP453	Cordless Hammer Driver Drill	006	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	BHP454	Cordless Hammer Driver Drill	005	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	BHP456	Cordless Hammer Driver Drill	005	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	BHP458	Cordless Hammer Driver Drill	005	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	DDA450	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	062	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	DDF343	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	006	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	DDF441	Cordless Driver Drill	005	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	DDF444	Cordless Driver Drill	005	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	DDF446	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	005	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	DDF451	Cordless Driver Drill	005	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	DDF453	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	006	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	DDF454	Cordless Driver Drill	005	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	DDF456	Cordless Driver Drill	005	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	DDF458	Cordless Driver Drill	005	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	DDF459	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	004	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	DDF480	Cordless Driver Drill	004	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	DDF481	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	006	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	DHP343	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	006	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	DHP441	Cordless Hammer Driver-Drill	005	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	DHP444	Cordless Hammer Driver Drill	005	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	DHP446	Cordless Hammer Driver Drill	005	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	DHP448	Cordless Hammer Driver Drill	005	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	DHP451	Cordless Percussion-Driver Drill	005	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	DHP453	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	006	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	DHP454	Cordless Hammer Driver Drill	005	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	DHP456	Cordless Hammer Driver Drill	005	1

419250-0	Cần thay đổi f/r	DHP458	Cordless Hammer Driver Drill	005	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	DHP459	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	004	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	DHP480	Cordless Hammer Driver Drill	004	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	DHP481	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	006	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	TD0101	Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	043	1
419250-0	Cần thay đổi f/r	TD0101F	Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	043	1

Ngày in 05/27/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co