

## Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
419704-7	Nút nhả khóa	CS002G	Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	051	1
419704-7	Nút nhả khóa	DCS553	Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	005	1
419704-7	Nút nhả khóa	DHS660	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	011	1
419704-7	Nút nhả khóa	DHS661	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	011	1
419704-7	Nút nhả khóa	DHS780	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	012	1
419704-7	Nút nhả khóa	DHS781	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	012	1
419704-7	Nút nhả khóa	DHS782	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	012	1
419704-7	Nút nhả khóa	DHS783	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	012	1
419704-7	Nút nhả khóa	DHS900	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	010	1
419704-7	Nút nhả khóa	DHS901	Cordless Circular Saw	010	1
419704-7	Nút nhả khóa	DKP181	Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	003	1
419704-7	Nút nhả khóa	HS003G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	005	1
419704-7	Nút nhả khóa	HS004G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	005	1
419704-7	Nút nhả khóa	HS009G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007	1
419704-7	Nút nhả khóa	HS010G	Cordless Circular Saw	007	1
419704-7	Nút nhả khóa	HS011G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007	1
419704-7	Nút nhả khóa	HS012G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007	1
419704-7	Nút nhả khóa	HS013G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	028	1
419704-7	Nút nhả khóa	KP001G	Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	003	1

Ngày in 02/06/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**. Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**  
[www.npower.com.vn](http://www.npower.com.vn) Powered by **NAVITECH** | [www.navitech.co](http://www.navitech.co)