

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
458751-3	Bảo vệ đèn	DHS780	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027	1
458751-3	Bảo vệ đèn	DHS781	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027	1
458751-3	Bảo vệ đèn	DHS782	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027	1
458751-3	Bảo vệ đèn	DHS783	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027	1
458751-3	Bảo vệ đèn	HS003G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	025	1
458751-3	Bảo vệ đèn	HS004G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	025	1

Ngày in 08/18/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co