

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
638571-3	Van rời	BHS630	Cordless Circular Saw	023	1
638571-3	Van rời	BJR182	Cordless Recipro Saw	063	1
638571-3	Van rời	BJR182	Cordless Recipro Saw	063-2	1
638571-3	Van rời	BKP140	Cordless Planer	029	1
638571-3	Van rời	BKP180	Cordless Planer	029	1
638571-3	Van rời	BSS611	Cordless Circular Saw	020	1
638571-3	Van rời	BSS611	Cordless Circular Saw	020-2	1
638571-3	Van rời	UC250	Cordless Chain Saw	021	1
638571-3	Van rời	DHS630	Cordless Circular Saw	023	1
638571-3	Van rời	DHS710	Cordless Circular Saw	022	1
638571-3	Van rời	DHS710	Cordless Circular Saw	022-2	1
638571-3	Van rời	DJR182	Cordless Recipro Saw	063	1
638571-3	Van rời	DJR182	Cordless Recipro Saw	063-2	1
638571-3	Van rời	DJR186	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	049	1
638571-3	Van rời	DKP140	Cordless Planer	029	1
638571-3	Van rời	DKP180	Cordless Planer	029	1
638571-3	Van rời	DSS611	Cordless Circular Saw	020	1
638571-3	Van rời	DSS611	Cordless Circular Saw	020-2	1
638571-3	Van rời	DUC252	Cordless Chain Saw	021	1
638571-3	Van rời	UC250D	Cordless Chain Saw	021	1

Ngày in 04/06/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**. Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co