

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	2107F	Portable Band Saw	117-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	4100NB	Cutter	021-2	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	4131	Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	082-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	4140	Cutter	012-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	5606B	Circular Saw	050-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	6305	Drill	029-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	6924N	Shear Wrench	070-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	8406C	Diamond Core Hammer Drill	047-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	9015B	Angle Grinder	021-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	9016B	Angle Grinder	021-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	9227C	Sander Polisher	043-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	9237C	Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	036-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	9237CB	Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	036-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	9403	Máy chà nhám Bằng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	010-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	9404	Belt Sander	014-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	9902	Belt Sander	014-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	9920	Belt Sander	014-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	9921	BELT SANDER 76MM	010-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	DA4000LR	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	026-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	DS4000	Drill	035-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	GV7000	Máy chà nhám đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	030-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	GV7000C	Máy chà nhám đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	030-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	HM0860C	Demolition Hammer	090-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	HM1100	Demolition Hammer	084-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	HM1100C	Demolition Hammer	085-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	HM1130	DEMOLITION HAMMER	085-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	HM1130C	DEMOLITION HAMMER	085-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	HR3000C	Combination Hammer	120-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	HR4000C	Rotary Hammer	115-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	HR4040C	ROTARY HAMMER 40MM	101-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	JN3201	Nibbler	032-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	JR3020	RECIPRO SAW	063-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	JR3030	RECIPRO SAW	066-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	JR3030T	RECIPRO SAW	065-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	JS3201	Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	032-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	LS0711B	Slide Compound Saw	078-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	LS0811	SLIDE COMPOUND SAW 216MM	012-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	PV7000C	Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	032-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	PV7001C	Electronic Polisher	032-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	UT1305	Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	029-1	2
643515-0	Nắp giá đỡ 7-11	UT2204	Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	029-1	2