

## Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
652031-1	Vít đầu dù M3X6	BAP001G	Bộ Chuyển Đổi Pin	017	2
652031-1	Vít đầu dù M3X6	CE001G	Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	077	2
652031-1	Vít đầu dù M3X6	CE001G	Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	078	2
652031-1	Vít đầu dù M3X6	CE001G	Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	119	3
652031-1	Vít đầu dù M3X6	CE002G	Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	089	2
652031-1	Vít đầu dù M3X6	CE002G	Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	090	2
652031-1	Vít đầu dù M3X6	CE002G	Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	126	3
652031-1	Vít đầu dù M3X6	CE003G	Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	086	2
652031-1	Vít đầu dù M3X6	CE004G	Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	084	2
652031-1	Vít đầu dù M3X6	DCE090	Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	048	3
652031-1	Vít đầu dù M3X6	DHR400	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	107	3
652031-1	Vít đầu dù M3X6	DLM462	Cordless Lawn Mower	106	3
652031-1	Vít đầu dù M3X6	DLM530	Cordless Lawn Mower	106	3
652031-1	Vít đầu dù M3X6	DLM532	Cordless Lawn Mower	106	3
652031-1	Vít đầu dù M3X6	DLM533	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	106	3
652031-1	Vít đầu dù M3X6	HM001G	Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	086	3
652031-1	Vít đầu dù M3X6	HM002G	Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	077	3
652031-1	Vít đầu dù M3X6	HM004G	Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	021	2
652031-1	Vít đầu dù M3X6	HM004G	Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	033	2
652031-1	Vít đầu dù M3X6	HM004G	Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	046	3
652031-1	Vít đầu dù M3X6	HR005G	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	103	3
652031-1	Vít đầu dù M3X6	HR006G	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	118	3
652031-1	Vít đầu dù M3X6	HS013G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	006	2
652031-1	Vít đầu dù M3X6	HW001G	Máy Xịt Rửa Áp Lực Cao Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	4
652031-1	Vít đầu dù M3X6	JR003G	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	055	2
652031-1	Vít đầu dù M3X6	LH001G	Cordless Table Top Miter Saw	080	3
652031-1	Vít đầu dù M3X6	LM001C	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	106	3
652031-1	Vít đầu dù M3X6	LM001G	Cordless Cultivator	100	4
652031-1	Vít đầu dù M3X6	LM001J	Cordless Lawn Mower	066	3
652031-1	Vít đầu dù M3X6	LM002G	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	100	4
652031-1	Vít đầu dù M3X6	LM002J	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	066	3
652031-1	Vít đầu dù M3X6	LM004G	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	055	2
652031-1	Vít đầu dù M3X6	PE001G	Máy giặt thảm phun hút dùng pin	056	2
652031-1	Vít đầu dù M3X6	RP001G	Cordless Router	017	3

652031-1	Vít đầu dùi M3X6	TW009G	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	041	3
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	TW009G	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	070	2
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	TW010G	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	041	3
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	TW010G	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	070	2
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	UB003G	Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027	2
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	UB004G	Máy Thổi Đeo Vai Dùng Pin	006	2
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	UB004G	Máy Thổi Đeo Vai Dùng Pin	013	2
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	UB005G	Máy Thổi Và Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	035	2
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	UC004G	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	016	2
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	UC007G	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	016	2
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	UC012G	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	020	3
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	UC012G	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	073	2
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	UC016G	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	020	3
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	UC016G	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	073	2
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	UC020G	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	020	3
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	UC020G	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	073	2
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	UC022G	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	037	2
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	UC030G	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	020	3
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	UC030G	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	037	2
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	UC031G	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	017	2
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	UC033G	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	033	3
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	UC033G	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	041	2
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	UG001G	Máy tĩa cỏ sát đất dùng pin	022	2
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	UH020G	Máy Tĩa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	005	2
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	UH021G	Máy Tĩa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	005	2
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	UN001G	Máy Cắt Tĩa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	079	2
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	UR012G	Máy Tĩa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	050	3
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	UR013G	Máy Tĩa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	091	2
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	UR014G	Máy Tĩa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	071	2
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	UV001G	Máy Xới Đất Đẩy Hoạt Động Bằng Pin	071	3
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	UV001G	Máy Xới Đất Đẩy Hoạt Động Bằng Pin	118	4
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	VC001GL	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	091	4
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	VC002GL	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	091	4
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	VC003GL	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	091	4
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	VC004GL	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	091	4
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	VC005GL	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	091	4
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	VC006GM	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	053	4
652031-1	Vít đầu dùi M3X6	VC007GL	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	053	4

Ngày in 13/05/2026