

## Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	BO001CG	Battery Powered Random Orbit Sander	015	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	BO007CG	Battery Powered Orbital Sander	013	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	BS001G	Máy Chà Nhám Bề Mặt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	BV4500118	Lockbolt/Blind Rivet Installation Tool	034	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	CE003G	Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	067	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	CE004G	Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	065	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	CS002G	Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	064	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DBO380	Máy Chà Nhám Rung Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	016	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DBO381	Máy Chà Nhám Rung Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	016	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DDF484	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	017	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DDF485	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	011	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DDF487	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	022	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DDF490	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	011	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DDF491	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	009	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DF002G	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	012	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DFL020F	Máy Vặn Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	051	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DFL063F	Máy Vặn Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	051	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DFL126F	Máy Vặn Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	041	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DFL303F	Máy Vặn Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	061	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DFL404F	Máy Vặn Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	061	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DFR452	Máy Bắt Vít Tự Động Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	054	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DFR453	Cordless Auto Feed Screwdriver	054	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DFR551	Máy Bắt Vít Tự Động Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	054	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DFR552	Cordless Auto Feed Screwdriver	054	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DFT023F	Máy Bắt Vít chạy Pin	055	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DFT024F	Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	055	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DFT025F	Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	055	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DFT045F	Máy Bắt Vít chạy Pin	055	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DFT060F	Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	055	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DFT060T	Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	010	1
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DFT060T	Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	026	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DFT085F	Máy Bắt Vít chạy Pin	065	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DFT087F	Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	048	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DFT120T	Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	010	1
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DFT120T	Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DFT127F	Máy Bắt Vít chạy Pin	065	3

652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DFT129F	Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	049	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DHP484	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	017	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DHP485	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	011	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DHP487	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	022	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DHP490	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	011	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DHR182	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	076	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DHR183	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	076	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DHR280	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	089	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DHR281	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	089	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DHR282	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	089	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DHR283	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	089	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DJR188	Máy cưa kiểm chạy pin	047	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DJR189	Máy Cưa Kiểm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	006	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DJV184	Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	010	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DJV185	Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	008	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DMC300	Máy Cắt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	022	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DPB183	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	094	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DPB184	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	094	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DPO500	Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	044	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DPO600	Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	044	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DRV150	Máy Tán Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	034	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DRV250	Máy Tán Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	034	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DSC102	Máy Cắt Sắt Ren Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	048	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DSL800	Máy Chà Nhám Tường Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	010	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DSL801	Máy Chà Nhám Tường Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	010	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DTC300	Cordless Crimper	053	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DTD153	Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	040	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DTD154	Máy bắt vít chạy pin	040	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DTD157	Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	028	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DTD158	Cordless Impact Driver	032	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DTD170	Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	040	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DTD171	Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	033	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DTD172	Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	031	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DTD173	Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	031	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DTD201	Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	030	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DTDA040	Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	041	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DTDA070	Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	041	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DTDA100	Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	041	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DTDA140	Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	041	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DTL300	Máy Siết Bu Lông Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	023	1
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DTL300	Máy Siết Bu Lông Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	034	3

			ăng Pin		
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DTL301	Máy Siết Bu Lông Góc Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	023	1
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DTL301	Máy Siết Bu Lông Góc Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	034	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DTL302	Máy Siết Bu Lông Góc Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	023	1
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DTL302	Máy Siết Bu Lông Góc Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	034	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DTM52	Máy Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	019	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DTR180	Máy Buộc Thép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi n	051	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DTR181	Máy Buộc Thép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi n	051	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DTW300	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DTW300XV	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DTW302	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DTWA070	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	041	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DTWA100	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	041	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DTWA140	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	041	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DTWA190	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	041	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DTWA260	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	032	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DUA200	Máy Cửa Cảnh Trên Cao Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	034	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DUB184	Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	022	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DUC101	Máy Cửa Cảnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	029	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DUC150	Máy Cửa Cảnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	029	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DUH501	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	037	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DUH502	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	037	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DUH504S	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	023	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DUH506	Cordless Hedge Trimmer	019	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DUH601	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	037	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DUH602	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	037	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DUH604S	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	023	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DUH606	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	019	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DUH751	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	037	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DUH752	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	037	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DUH754S	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	023	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DUN500W	Máy Cắt Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	009	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DUN600L	Máy Cắt Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	009	3

652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DUR187U	Cordless Grass Trimmer	068	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DUR188U	Cordless Grass Trimmer	068	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DUR189	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	061	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DUR190L	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	002	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DUR190U	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	002	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DUR191L	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	002	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DUR191U	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	002	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DUR192L	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	002	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DUX18	Máy Làm Vườn Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	019	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DVC152L	Cordless Vacuum Cleaner	070	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DVC153L	Cordless Vacuum Cleaner	070	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DVC154L	Cordless Vacuum Cleaner	070	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DVC155L	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	070	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DVC156L	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	070	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DVC157L	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	070	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DVC750L	MÁY HÚT BỤI ĐA NĂNG CẦM TAY HOẠT ĐỘNG BẰNG PIN	022	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DVC862L	Cordless Vacuum Cleaner	070	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DVC863L	Cordless Vacuum Cleaner	070	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DVC864L	Cordless Vacuum Cleaner	070	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DVC865L	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	070	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DVC866L	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	070	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	DVC867L	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	070	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	FN001G	Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	104	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	HP002G	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	012	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	HR001G	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	089	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	HR002G	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	089	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	HR003G	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	089	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	HR004G	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	089	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	HR007G	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	073	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	HS009G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	023	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	HS010G	Cordless Circular Saw	023	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	HS011G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	023	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	HS013G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	016	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	JV001G	Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	003	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	JV002G	Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	008	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	JV102D	Máy cưa lọng chạy pin	015	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	JV103D	Máy cưa lọng chạy pin	015	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	PB003G	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	064	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	PDC01	Bộ Cấp Nguồn Di Động Đeo Vai	025	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	PS001G	Cordless Polisher Scrubber	041	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	PT001G	Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	060	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	RS002G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động B	087	3

			ăng Pin		
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	SC103D	Máy Cắt Sắt Ren Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	048	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	ST001G	Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	057	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	ST002G	Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	057	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	TD001G	Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	033	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	TD002G	Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	035	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	TD003G	Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	032	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	TD004G	Akumulátorový rázový utáhovač	031	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	TD112D	Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	032	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	TM001G	Máy Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	016	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	TR001G	Máy Buộc Thép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	069	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	TR001G	Máy Buộc Thép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	075	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	TW004G	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	TW160D	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	040	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	TW161D	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	025	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	UB001G	Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	029	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	UB003G	Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	051	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	UC004G	Máy Cửa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	032	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	UC007G	Máy Cửa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	032	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	UC022G	Máy Cửa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	020	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	UC029G	Máy Cửa Cành Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	041	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	UC100D	Máy Cửa Cành Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	029	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	UG001G	Máy tĩa cỏ sát đất dùng pin	005	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	UH004G	Máy Tĩa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	033	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	UH005G	Máy Tĩa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	033	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	UH006G	Máy Tĩa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	033	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	UH007G	Máy Tĩa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	033	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	UH008G	Máy Tĩa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	033	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	UH009G	Máy Tĩa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	033	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	UH013G	Máy Tĩa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	023	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	UH014G	Máy Tĩa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	023	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	UH020G	Máy Tĩa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	014	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	UH021G	Máy Tĩa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	014	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	UH023G	Cordless Hedge Trimmer	005	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	UN001G	Máy Cắt Tĩa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	005	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	UR013G	Máy Tĩa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	086	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	UR014G	Máy Tĩa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	078	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	UR016G	Máy Tĩa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	050	3

652069-6	Vít đầu bằng M3X6	UR017G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	050	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	VC001GL	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	055	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	VC002GL	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	055	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	VC003GL	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	055	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	VC004GL	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	055	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	VC005GL	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	055	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	VC008G	Máy Hút Bụi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin	027	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	VC009G	Máy Hút Bụi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin	027	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	VC010G	Máy Hút Bụi Thẳng Đứng Dùng Pin	057	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	VC011G	Máy Hút Bụi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin	031	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	VC012G	Máy Hút Bụi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin	031	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	VC014GL	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	037	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	VL001G	Máy đầm thước dùng pin	027	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	VR001G	Máy Đầm Dùi Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	023	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	VR003G	Cordless Concrete Vibrator	023	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	VR004G	Cordless Concrete Vibrator	023	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	VS001G	Máy Quét Rác Đẩy Hoạt Động Bằng Pin	134	3
652069-6	Vít đầu bằng M3X6	VS001G	Máy Quét Rác Đẩy Hoạt Động Bằng Pin	179	3

Ngày in 05/08/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**  
[www.npower.com.vn](http://www.npower.com.vn) Powered by **NAVITECH** | [www.navitech.co](http://www.navitech.co)