

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
652119-7	Vít đầu dù M2X6	BS001G	Máy Chà Nhám Bằng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	024	3
652119-7	Vít đầu dù M2X6	CE003G	Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	065	3
652119-7	Vít đầu dù M2X6	CE004G	Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	063	3
652119-7	Vít đầu dù M2X6	CS002G	Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	065-1	3
652119-7	Vít đầu dù M2X6	CS004G	150MM CORDLESS METAL CUTTER	011	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DA001G	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	084	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DBS180	Máy Chà Nhám Bằng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	053	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DCC500	Máy Cắt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	066	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DCC501	Cordless Cutter	076	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DCO181	Máy Cắt Thạch Cao Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	034	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DCS551	Cordless Metal Cutter	069	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DCS553	Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	079	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DDA450	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	071	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DDA460	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	077	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DDG460	Máy Khoan Đất Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	085	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DDG461	Máy Khoan Đất Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	057	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DG001G	Máy Khoan Đất Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	087	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DG002G	Máy Khoan Đất Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	057	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DGA404	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	048	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DGA405	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	048	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DGA406	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	049	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DGA408	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	049	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DGA411	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	050	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DGA412	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	053	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DGA413	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	050	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DGA414	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	053	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DGA417	Cordless Angle Grinder	050	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DGA418	Cordless Angle Grinder	053	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DGA419	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	047	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DGA506	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	049	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DGA508	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	049	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DGA511	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	050	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DGA512	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	053	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DGA513	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	050	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DGA514	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	053	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DGA517	Cordless Angle Grinder	050	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DGA518	Cordless Angle Grinder	053	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DGA519	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	047	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DGA700	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	058	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DGA701	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	058	6

652119-7	Vít dầu dù M2X6	DGA900	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	058	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DGA901	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	058	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DHK180	Máy Cạo Động Lực Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	097	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DHS660	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	087	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DHS661	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	087	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DHS680	Cordless Circular Saw	087	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DHS780	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	086	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DHS781	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	086	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DHS782	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	102	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DHS783	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	102	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DHS900	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	119	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DHS901	Cordless Circular Saw	106	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DHW080	Máy Xịt Rửa Áp Lực Cao Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	104	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DJR187	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	084	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DJR360	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	084	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DKP181	Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	068	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DLS111	Máy Cưa Trượt chạy Pin	301	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DLS211	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pin	311	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DLS212	Cordless Slide Compound Miter Saw	311	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DLS600	Máy Cắt Đa năng chạy Pin	163	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DLS714	Máy Cưa Trượt chạy Pin	205	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DLW140	Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Pin	121	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DRS780	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	079	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DRT50	Máy Đánh Chanh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	040	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DRT52	Máy Đánh Chanh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	010	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DSC250	Cordless Steel Rod Cutter	065	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DSC251	Cordless Steel Rod Cutter	065	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DSP600	Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	110	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DSP601	Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	115	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DTM53	Máy Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	025	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DTW1001	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	051	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DTW1002	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	051	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DTW1002XV	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	052	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DTW1004	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	040	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DTW1005	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	033	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DTW800	Cordless Impact Wrench	051	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DUA300	Máy Cưa Cành Trên Cao Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	131	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DUA301	Máy Cưa Cành Trên Cao Có Đầu Nối Điều Chỉnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	131	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DUB362	Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	042	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DUC307	Cordless Chain Saw	013	6
652119-7	Vít dầu dù M2X6	DUC357	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	6

652119-7	Vít đầu dù M2X6	DUR369A	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	093	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DUX60	Máy Làm Vườn Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	074	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	DWT310	Máy Siết Cát Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	091	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	GD001G	Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	038	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	GD002G	Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	036	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	GP001G	Máy Bơm Mỡ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	030	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	HR011G	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	092	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	HS003G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	087	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	HS004G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	101	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	HS009G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	025-1	3
652119-7	Vít đầu dù M2X6	HS010G	Cordless Circular Saw	025-1	3
652119-7	Vít đầu dù M2X6	HS011G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	025-1	3
652119-7	Vít đầu dù M2X6	HS012G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	083	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	HS013G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	014	3
652119-7	Vít đầu dù M2X6	HS014G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	JR001G	Máy Cưa Kiểm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	070	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	JR002G	Máy Cưa Kiểm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	098	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	JR003G	Máy Cưa Kiểm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	049	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	KP001G	Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	069	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	LH001G	Cordless Table Top Miter Saw	081	3
652119-7	Vít đầu dù M2X6	LS002G	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pin	244	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	PB002G	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	120	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	RP001G	Cordless Router	016	3
652119-7	Vít đầu dù M2X6	RS001G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	086	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	RS002G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	085-1	3
652119-7	Vít đầu dù M2X6	SP001G	Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	110	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	UB001C	Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	043	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	UB003G	Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	050	3
652119-7	Vít đầu dù M2X6	UB004G	Máy Thổi Đeo Vai Dùng Pin	037	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	UB005G	Máy Thổi Và Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	034	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	UC004G	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	030-1	3
652119-7	Vít đầu dù M2X6	UC007G	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	030-1	3
652119-7	Vít đầu dù M2X6	UC022G	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	017	3
652119-7	Vít đầu dù M2X6	UR013G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	088-1	3
652119-7	Vít đầu dù M2X6	UR014G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	080-1	3
652119-7	Vít đầu dù M2X6	UR101C	Máy Cắt Cỏ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	103	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	UR201C	Máy Cắt Cỏ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	086	6
652119-7	Vít đầu dù M2X6	WT001G	Máy Siết Cát Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	064	6

Ngày in 08/05/2026

