

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	2012NB	Máy Bào Để Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	020	1
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	2030	Planer Jointer	002-1	6
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	2030	Planer Jointer	007-1	1
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	2030	Planer Jointer	017-1	1
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	2704	Máy Cưa Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	200	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	2704	Máy Cưa Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	286	4
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	2704	Máy Cưa Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	298	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	2704	Máy Cưa Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	299	3
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	5012B	Chain Saw	050	1
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	6922NB	Shear Wrench	033	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	9237C	Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	013	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	9237CB	Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	013	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	9403	Máy Chà Nhám Bằng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	059	3
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	9520B	Angle Grinder	E02	1
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	9921	BELT SANDER 76MM	059	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	BO4510	Finishing Sander	013	4
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	BO4540	Finishing Sander	013	4
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	BO4553	Finishing Sander	017	4
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	BO4901	Finishing Sander	055	8
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	BSS610	Cordless Circular Saw	029	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	BSS610	Cordless Circular Saw	084	1
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	BVR350	Cordless Concrete Vibrator	026	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	BVR450	Cordless Concrete Vibrator	026	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	BVR850	Cordless Concrete Vibrator	026	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	CE001G	Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	052	1
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	CE002G	Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	066	1
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	CE003G	Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	051	1
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	CE004G	Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	049	1
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	DCE090	Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	063	1
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	DCS232T	Petrol Chain Saw	079	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	DFN350	Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	DHS782	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	075	1
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	DHS783	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	075	1
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	DHS900	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	087	1
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	DLM160	Cordless Lawn Mower	034	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	DSS610	Cordless Circular Saw	029	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	DSS610	Cordless Circular Saw	084	1
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	DUC256	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	037	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	DUC256C	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	037	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	DUC258	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	001	1

911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	DUC258	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027	3
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	DUC306	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	037	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	DUC307	Cordless Chain Saw	001	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	DUC356	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	037	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	DUC357	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	001	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	DUC406	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	037	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	DUH507	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	037	6
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	DUH607	Cordless Hedge Trimmer	037	6
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	DVR350	Cordless Concrete Vibrator	026	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	DVR450	Cordless Concrete Vibrator	026	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	DVR850	Cordless Concrete Vibrator	026	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	DWT310	Máy Siết Cắt Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	059	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	GB602	Bench Grinder	016	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	GB602	Bench Grinder	078	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	GB602W	Bench Grinder	016	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	GB602W	Bench Grinder	078	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	GB801	Bench Grinder	019	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	GB801	Bench Grinder	088	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	HR2810	Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	047	1
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	HR2810T	Rotary Hammer	047	1
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	HR2811F	Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	047	1
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	HR2811FT	Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	047	1
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	HR3000C	Combination Hammer	055	1
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	HS004G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	070	1
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	HS009G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	095	1
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	HS011G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	095	1
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	HS7100	Circular Saw	035	1
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	HS7100	Circular Saw	037	1
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	LC1200	METAL CUTTING SAW 305MM	008	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	LC1210	METAL CUTTING SAW 305MM	008	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	LH001G	Cordless Table Top Miter Saw	A01	4
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	LS002G	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pin	046	1
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	LS002G	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pin	077	1
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	LS002G	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pin	132	1
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	LS002G	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pin	140	1
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	LS002G	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pin	143	1
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	LS002G	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pin	149	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	LS002G	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pin	161	1
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	PB003G	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	046	1
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	RM350D	Máy Cắt Cỏ Robot Hoạt Động Bằng Pin	123	4
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	RM350D	Máy Cắt Cỏ Robot Hoạt Động Bằng Pin	149	8
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	UC004G	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	039	2
911118-1	Vít đầu dù M4X12 WR	UC007G	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	039	2

911118-1	Vít đầu dùi M4X12 WR	UC012G	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	028	2
911118-1	Vít đầu dùi M4X12 WR	UC016G	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	028	2
911118-1	Vít đầu dùi M4X12 WR	UC020G	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	028	2
911118-1	Vít đầu dùi M4X12 WR	UC022G	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	042	2
911118-1	Vít đầu dùi M4X12 WR	UC030G	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007	2
911118-1	Vít đầu dùi M4X12 WR	UC031G	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	001	2
911118-1	Vít đầu dùi M4X12 WR	UC031G	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027	3
911118-1	Vít đầu dùi M4X12 WR	UC033G	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	010	2
911118-1	Vít đầu dùi M4X12 WR	VC1310L	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	048	2
911118-1	Vít đầu dùi M4X12 WR	VC2211M	Vacuum Cleaner	048	2
911118-1	Vít đầu dùi M4X12 WR	VC2211M	Vacuum Cleaner	110	1
911118-1	Vít đầu dùi M4X12 WR	VC2510L	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	048	2
911118-1	Vít đầu dùi M4X12 WR	VC3210L	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	048	2
911118-1	Vít đầu dùi M4X12 WR	VC3210L	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	089	1
911118-1	Vít đầu dùi M4X12 WR	VC3211H	Vacuum Cleaner	048	2
911118-1	Vít đầu dùi M4X12 WR	VC3211H	Vacuum Cleaner	110	1
911118-1	Vít đầu dùi M4X12 WR	VC3211M	Máy Hút Bụi	048	2
911118-1	Vít đầu dùi M4X12 WR	VC3211M	Máy Hút Bụi	110	1
911118-1	Vít đầu dùi M4X12 WR	WT001G	Máy Siết Cắt Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	040	2

Ngày in 16/07/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co