

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
911159-7	Vít đầu dù M4X30 WG	DGA419	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	033	2
911159-7	Vít đầu dù M4X30 WG	DGA519	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	033	2
911159-7	Vít đầu dù M4X30 WG	GA003G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	029	2
911159-7	Vít đầu dù M4X30 WG	GA005G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	029	2
911159-7	Vít đầu dù M4X30 WG	GA006G	Cordless Angle Grinder	030	2
911159-7	Vít đầu dù M4X30 WG	GA008G	Cordless Angle Grinder	030	2
911159-7	Vít đầu dù M4X30 WG	GA011G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	030	2
911159-7	Vít đầu dù M4X30 WG	GA013G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	030	2
911159-7	Vít đầu dù M4X30 WG	GA014G	Cordless Angle Grinder	031	2
911159-7	Vít đầu dù M4X30 WG	GA021G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	029	2
911159-7	Vít đầu dù M4X30 WG	GA023G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	029	2
911159-7	Vít đầu dù M4X30 WG	GA027G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	030	2
911159-7	Vít đầu dù M4X30 WG	GA029G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	030	2
911159-7	Vít đầu dù M4X30 WG	GA035G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	030	2
911159-7	Vít đầu dù M4X30 WG	GA036G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	030	2
911159-7	Vít đầu dù M4X30 WG	GA039G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	033	2
911159-7	Vít đầu dù M4X30 WG	GA041G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	033	2
911159-7	Vít đầu dù M4X30 WG	GA042G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	033	2
911159-7	Vít đầu dù M4X30 WG	GA044G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	033	2
911159-7	Vít đầu dù M4X30 WG	GA045G	Cordless Angle Grinder	033	2
911159-7	Vít đầu dù M4X30 WG	GA047G	Cordless Angle Grinder	033	2
911159-7	Vít đầu dù M4X30 WG	GA048G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	043	2
911159-7	Vít đầu dù M4X30 WG	GA050G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	043	2
911159-7	Vít đầu dù M4X30 WG	GA051G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	043	2
911159-7	Vít đầu dù M4X30 WG	GA4050	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	032	2
911159-7	Vít đầu dù M4X30 WG	GA4050R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	032	2
911159-7	Vít đầu dù M4X30 WG	GA4051R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	032	2
911159-7	Vít đầu dù M4X30 WG	GA5050	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	032	2
911159-7	Vít đầu dù M4X30 WG	GA5050R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	032	2
911159-7	Vít đầu dù M4X30 WG	GA5051R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	032	2
911159-7	Vít đầu dù M4X30 WG	GA5080R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	019	2
911159-7	Vít đầu dù M4X30 WG	LH1040	Table Top Miter Saw	A03	2
911159-7	Vít đầu dù M4X30 WG	LH1040F	Table Top Miter Saw	A03	2
911159-7	Vít đầu dù M4X30 WG	VS001G	Máy Quét Rác Đẩy Hoạt Động Bằng Pin	210	2

Ngày in 12/06/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co