

## Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	123149-0	Bộ chỉnh hướng góc	012	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	1911B	Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	057	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	3606	Router	042	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	3901	Plate Joiner	041	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	3901	Plate Joiner	A05	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	4131	Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	061	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	4191D	Cordless Cutter	069	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	4304	Jig Saw	050	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	4304	Jig Saw	053	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	4304	Jig Saw	053-1	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	4304Z	JIG SAW	017	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	4304Z	JIG SAW	017-1	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	4304Z	JIG SAW	021	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	4305	Jig Saw	036	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	4305	Jig Saw	039	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	4305	Jig Saw	039-1	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	4306	Jig Saw	016	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	4306	Jig Saw	016-1	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	4306	Jig Saw	049	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	4340CT	Jig Saw	037	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	4340T	Jig Saw	037	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	4350CT	Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	037	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	4350FCT	Jig Saw	037	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	4350T	Jig Saw	037	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	BHR202	Cordless Combination Hammer	020	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	BHR241	Cordless Combination Hammer	020	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	BHR261	Cordless Combination Hammer	020	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	BHR261T	Cordless Combination Hammer	020	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	BHR262	Cordless Combination Hammer	020	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	BHR262T	Cordless Combination Hammer	020	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	BJV140	Cordless Jig Saw	027	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	BJV180	Cordless Jig Saw	027	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	BPJ180	Cordless Plate Joiner	055	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	BST110	Cordless Stapler	043	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	BST220	Cordless Stapler	048	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	BST221	Cordless Stapler	048	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	CA5000	Máy Cắt Rãnh Hợp Kim Nhôm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	067	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	CC300D	Cordless Cutter	055	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	CC300D	Cordless Cutter	058	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	CC301D	Máy Cắt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	055	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	CC301D	Máy Cắt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	058	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	DA3000R	ANGLE DRILL 10MM	039	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	DA3000V	ANGLE DRILL 10MM	042	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	DBN600	Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	097	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	DCE090	Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	040	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	DCU601	Xe Vận Chuyển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P	039	2

			in		
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	DCU602	Xe Vận Chuyển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng Pin	039	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	DCU603	Xe Vận Chuyển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng Pin	039	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	DCU604	Xe Vận Chuyển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng Pin	039	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	DCU605	Xe Vận Chuyển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng Pin	039	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	DFN350	Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	074	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	DGA419	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	019	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	DGA519	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	019	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	DHR202	Cordless Combination Hammer	020	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	DHR241	Cordless Combination Hammer	020	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	DHR263	Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	020	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	DJV140	Cordless Jig Saw	027	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	DJV180	Cordless Jig Saw	027	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	DJV181	Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	020	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	DJV182	Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	020	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	DPB183	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	036	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	DPB184	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	036	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	DPJ180	Máy Ghép Mộng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	055	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	DPT353	Máy Bắn Đinh chạy pin	102	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	DPT353	Máy Bắn Đinh chạy pin	109	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	DRS780	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	037	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	DSP600	Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	105	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	DSP601	Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	105	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	DST110	Cordless Stapler	043	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	DST121	Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	082	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	DST220	Cordless Stapler	048	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	DST221	Cordless Stapler	048	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	DST421	Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	082	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	DTR180	Máy Buộc Thép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	077	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	DTR181	Máy Buộc Thép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	077	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	EN402MP	Phụ Kiện Lưới Cắt Tỉa Hàng Rào	014	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	EN422MP	Phụ Kiện Lưới Cắt Tỉa Hàng Rào	014	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	FN001G	Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	074	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	GA039G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	017	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	GA041G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	017	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	GA042G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	017	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	GA044G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	017	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	GA045G	Cordless Angle Grinder	017	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	GA047G	Cordless Angle Grinder	017	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	GA5080R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	003	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	HR2432	Rotary Hammer With Dust Extraction	040	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	HR2450	Rotary Hammer	083	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	HR2450T	Rotary Hammer	083	2

961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	HR2451	Rotary Hammer	083	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	HR2453	Combination Hammer	083	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	HR2454	Combination Hammer	083	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	HR2455	Rotary Hammer	083	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	HR2470	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	085	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	HR2470F	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	085	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	HR2470FT	Rotary Hammer	085	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	HR2470T	Rotary Hammer	085	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	HR2475	Combination Hammer	085	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	HR262D	Cordless Combination Hammer	020	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	HS013G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	033	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	HS014G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	067	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	HS300D	Cordless Circular Saw	055	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	HS300D	Cordless Circular Saw	058	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	HS301D	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	055	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	HS301D	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	058	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	JN1600	NIBBLER 1.6MM	042	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	JR140D	Cordless Recipro Saw	018	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	JR180D	Cordless Recipro Saw	018	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	JR3020	RECIPRO SAW	005	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	JR3030	RECIPRO SAW	013	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	JR3030T	RECIPRO SAW	005	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	JS1600	Shear	046	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	JV001G	Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	029	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	JV002G	Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	031	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	JV0600	Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	024	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	LM001C	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	064	4
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	LS0811	SLIDE COMPOUND SAW 216MM	149	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	PB002G	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	057	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	PB002G	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	089	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	PB003G	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	003	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	PDC01	Bộ Cấp Nguồn Di Động Đeo Vai	032	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	PJ7000	Máy Ghép Mộng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	055	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	PT001G	Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	070	2
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	PT354D	Máy Bắn Đinh chạy pin	102	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	PT354D	Máy Bắn Đinh chạy pin	109	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	RS001G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	037	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	RS002G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	037	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	SP001G	Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	105	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	SP6000	Plunge Cut Circular Saw	066	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	ST001G	Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	083	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	ST002G	Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	083	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	ST113D	Cordless Stapler	052	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	UB005G	Máy Thổi Và Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	041	1
961017-7	Vòng chặn (EXT) E-3	UT001G	Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	073	2



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**. Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**  
**www.npower.com.vn** Powered by **NAVITECH** | [www.navitech.co](http://www.navitech.co)