

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	2711	Table Saw	033	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	3501N	Groove Cutter	025	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	4107R	Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	030	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	5700	CIRCULAR SAW 203MM	049	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	5900B	Circular Saw	036	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	9607NB	Angle Grinder	057	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	9609HB	Disc Grinder	057	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	9609NB	DISC GRINDER 230MM	057	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	DHR171	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	002	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	DHR182	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	002	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	DHR183	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	DHS780	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	045	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	DHS781	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	045	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	DHS782	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	045	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	DHS783	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	045	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	DHS900	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	050	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	DHS901	Cordless Circular Saw	050	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	DLS111	Máy Cưa Trượt chạy Pin	037	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	DLS211	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pin	037	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	DLS211	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pin	201	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	DLS212	Cordless Slide Compound Miter Saw	037	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	DLS212	Cordless Slide Compound Miter Saw	201	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	DRS780	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	021	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	DS4000	Drill	014	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	DSC102	Máy Cắt Sắt Ren Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	031	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	EM3400U	Petrol Brushcutter	159	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	EM4350RH	Petrol Backpack Brushcutter	301	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	EM4350UH	Petrol Brushcutter	001	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	GA7001	Disc Grinder	025	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	HR010G	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	HR140D	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	002	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	HR166D	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	002	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	HR1840	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	002	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	HR1841F	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	002	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	HR3530	Rotary Hammer	058	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	HR4501C	Rotary Hammer	087	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	HR4511C	Rotary Hammer	087	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	HS003G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	042	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	HS004G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	042	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	HS009G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	057	1

961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	HS010G	Cordless Circular Saw	057	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	HS011G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	057	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	LH001G	Cordless Table Top Miter Saw	135	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	LS003G	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pin	037	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	LS003G	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pin	201	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	LS004G	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pin	037	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	LS1013	Slide Compound Saw	025	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	LS1016	Slide Compound Miter Saw	011	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	LS1016L	Slide Compound Miter Saw	011	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	LS1019L	Máy cưa đa góc	037	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	LS1030	Miter Saw	069	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	LS1212	Slide Compound Saw	025	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	LS1214L	Slide Compound Saw	021	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	LS1216	Slide Compound Miter Saw	011	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	LS1216L	Slide Compound Miter Saw	011	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	LS1219L	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	037	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	LS1219L	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	201	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	NB411	Brush Cutter	008	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	NB421	Brush Cutter	008	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	RBC411	Petrol Brushcutter	006-1	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	RBC411U	Petrol Brushcutter	006	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	RBC413	Petrol Brushcutter	006	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	RBC413U	Petrol Brushcutter	009	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	RS001G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	021	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	RS002G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	021	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	RT0700C	Máy Đánh Chanh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	025	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	RT0702C	Máy Đánh Chanh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	025	1
961057-5	Vòng giữ (ext) S-17	SC103D	Máy Cắt Sắt Ren Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	031	1

Ngày in 09/05/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co