Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
419041-9	Cần thay đổi f/r	BDF440	Cordless Driver Drill	005	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BDF445	Cordless Driver Drill	005	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BDF450	Cordless Driver Drill	005	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BHP440	Cordless Hammer Driver Drill	005	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BHP450	Cordless Hammer Driver Drill	005	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BTD043	Cordless Impact Driver	003	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BTD044	Cordless Impact Driver	003	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BTD063	Cordless Impact Driver	003	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BTD064	Cordless Impact Driver	003	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BTD103	Cordless Impact Driver	003	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BTD104	Cordless Impact Driver	003	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BTD125	Cordless Impact Driver	007	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BTD129	Cordless Impact Driver	004	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BTD130F	Cordless Impact Driver	006	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BTD132	Cordless Impact Driver	004	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BTD133	Cordless Impact Driver	004	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BTD134	Cordless Impact Driver	006	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BTD135	Cordless Impact Driver	006	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BTD136	Cordless Impact Driver	004	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BTD140	Cordless Impact Driver	006	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BTD141	Cordless Impact Driver	006	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BTD142	Cordless Impact Driver	006	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BTD143	Cordless Impact Driver	007	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BTD144	Cordless Impact Driver	004	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BTD146	Cordless Impact Driver	006	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BTD147	Cordless Impact Driver	004	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BTP130	Cordless 4 Mode Impact Driver	005	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BTP140	Cordless 4 Mode Impact Driver	005	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BTS130	Cordless Oil-Pulse Driver	006	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BTW073	Cordless Impact Wrench	003	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BTW074	Cordless Impact Wrench	003	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BTW103	Cordless Impact Wrench	003	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BTW104	Cordless Impact Wrench	003	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BTW110	Cordless Impact Wrench	007	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BTW130	Cordless Impact Wrench	007	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BTW152	Cordless Impact Wrench	006	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BTW250	Cordless Impact Wrench	005	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	BTW251	Cordless Impact Wrench	005	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DDF083	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	006	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DDF482	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	005	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DDF483	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	006	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DDF484	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	004	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DDF485	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	017	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DDF486	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	014	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DDF487	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	006	1

419041-9	Cần thay đổi f/r	DDF489	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	003	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DF001G	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	015	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DF002G	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	018	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DF003G	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	015	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DF032D	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	006	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DF332D	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	006	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DHP482	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ ng Bằng Pin	005	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DHP483	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ ng Bằng Pin	006	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DHP484	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ ng Bằng Pin	004	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DHP485	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ ng Bằng Pin	017	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DHP486	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ ng Bằng Pin	014	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DHP487	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ ng Bằng Pin	006	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DHP489	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ ng Bằng Pin	003	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DTD043	Cordless Impact Driver	003	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DTD044	Cordless Impact Driver	003	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DTD063	Cordless Impact Driver	003	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DTD064	Cordless Impact Driver	003	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DTD103	Cordless Impact Driver	003	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DTD104	Cordless Impact Driver	003	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DTD125	Cordless Impact Driver	007	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DTD129	Cordless Impact Driver	004	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DTD134	Cordless Impact Driver	006	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DTD136	Cordless Impact Driver	004	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DTD143	Cordless Impact Driver	007	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DTD146	Cordless Impact Driver	006	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DTD147	Cordless Impact Driver	004	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DTP131	Cordless 4 Mode Impact Driver	005	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DTP140	Cordless 4 Mode Impact Driver	005	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DTP141	Cordless 4 Mode Impact Driver	005	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DTS130	Cordless Oil-impulse Driver	006	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DTW073	Cordless Impact Wrench	003	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DTW074	Cordless Impact Wrench	003	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DTW103	Cordless Impact Wrench	003	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DTW104	Cordless Impact Wrench	003	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DTW110	Cordless Impact Wrench	007	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DTW152	Cordless Impact Wrench	006	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DTW250	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	005	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DTW251	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	005	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DTW253	Cordless Impact Wrench	005	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DTW280	Cordless Impact Wrench	004	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DTW281	Cordless Impact Wrench	004	1

419041-9	Cần thay đổi f/r	DTW284	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	004	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	DTW285	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	004	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	HP001G	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ ng Bằng Pin	015	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	HP002G	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ ng Bằng Pin	018	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	HP003G	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ ng Bằng Pin	015	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	HP332D	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ ng Bằng Pin	006	1
419041-9	Cần thay đổi f/r	TD091D	Cordless Impact Driver	005	1

Ngày in 05/08/2026

Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co