






[www.npower.com.vn](http://www.npower.com.vn)

Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**  
Bản quyền nội dung thuộc về công ty **JITOOL**



## <Fastener Specifications>





| NO. | DESCRIPTION                    | PART NO.     | QTY | NO. | DESCRIPTION           | PART NO.     | QTY | NO. | DESCRIPTION                      | PART NO.     | QTY |
|-----|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----------------------|--------------|-----|-----|----------------------------------|--------------|-----|
| 1   | BOLT(M5x30L)                   | Z-05-300     | 4   | 29  | BOLT(M5x14L)          | Z-05-140     | 2   | 56  | PUSHER STOPPER                   | JNS45-M-006  | 1   |
| 2   | SPRING WASHER (for M5)         | W-05         | 4   | 30  | SWITCH BAR            | JNS50-T-003  | 1   | 57  | NEEDLE ROLLER                    | JNS50-M-010  | 1   |
| 3   | CAP                            | JNS50-C-001  | 1   | 31  | ROLL PIN (Ø3x30L)     | R-30-300     | 4   | 58  | DRUM                             | JNS50-M-011  | 1   |
| 4   | GASKET                         | JNS50-C-002  | 1   | 32  | LOCK NUT (for M5)     | NN-05        | 4   | 59  | PUSHER SPRING                    | JNS50-M-005  | 1   |
| 5   | EXHAUST SEAL                   | JNS50-H-007  | 1   | 33  | SWITCH BAR SPRING     | JNS50-T-005  | 1   | 60  | BOLT(M4x20L)                     | Z-04-200     | 1   |
| 6   | HEAD VALVE GUIDE               | JNS50-H-002  | 1   | 34  | SWITCH CAP            | JNS50-T-004  | 1   | 61  | MAGAZINE HINGE                   | JNS45-M-003  | 1   |
| 7   | HEAD VALVE O-RING (OUT) (AP48) | JNS50-H-004  | 2   | 35  | TRIGGER B (IN)        | JNS50-T-002  | 1   | 62  | SPRING WASHER (for M4)           | W-04         | 1   |
| 8   | HEAD VALVE SPRING              | JNS50-H-006  | 1   | 36  | TRIGGER A (OUT)       | JNS50-T-001  | 1   | 63  | E-RING (Ø3)                      | E-030        | 1   |
| 9   | PLUNGER CAP O-RING (AP20)      | CT64-V-011   | 1   | 37  | ROLL PIN (Ø3x16L)     | R-30-160     | 1   | 64  | STOPPER SPRING                   | JNS45-M-009  | 1   |
| 10  | HEAD VALVE                     | JNS50-H-001  | 1   | 38  | HOUSING SPRING        | JNS50-S-006  | 1   | 65  | MAGAZINE COVER                   | JNS50-M-002  | 1   |
| 11  | CYLINDER SEAL                  | JNS50-A-004  | 1   | 39  | HOUSING               | JNS50-S-003  | 1   | 66  | BOLT(M5x28L)                     | Z-05-280     | 2   |
| 12  | CYLINDER                       | JNS50-A-001  | 1   | 40  | CONTACT ARM SPRING    | JNS50-S-002  | 1   | 67  | BRACKET                          | JNS50-M-007  | 1   |
| 13  | PISTON SET                     | JNS50-P-P001 | 1   | 41  | BOLT(M5x6L)           | ZN-05-060    | 1   | 68  | MAGAZINE SPRING                  | JNS45-M-008  | 1   |
| 14  | PISTON O-RING                  | JNS50-P-003  | 1   | 42  | CONTACT FOOT          | JNS50-S-004  | 1   | 69  | VALVE O-RING (UP) (ARP568-016)   | S8016-V-004  | 1   |
| 15  | PISTON ASSEMBLY                | JNS50-P-P002 | 1   | 43  | CONTACT ARM           | JNS50-S-001  | 1   | 70  | SPACER                           | JCN55-V-002  | 1   |
| 16  | HEAD VALVE O-RING (OUT)        | 1651-H-004   | 1   | 44  | GUIDE COVER A         | JNS50-G-002  | 1   | 71  | PLUNGER CAP O-RING (ARP568-013)  | 1013-V-011   | 1   |
| 17  | CYLINDER RING                  | JNS50-A-002  | 1   | 45  | BOLT(M6x45L)          | ZN-06-450    | 2   | 72  | TRIGGER VALVE HOUSING            | JCN70-V-003  | 1   |
| 18  | HEAD VALVE O-RING (IN)         | JN100C-H-003 | 1   | 46  | ROLL PIN (Ø4x18L)     | R-40-180     | 1   | 73  | PIN (ø3 x 14.2L)                 | NV-V-013     | 2   |
| 19  | CHECK VALVE                    | JNS50-A-007  | 1   | 47  | GUIDE COVER LATCH SET | JNS50-G-P101 | 1   | 74  | VALVE O-RING (LOW) (1AP20)       | JCN70-V-011  | 1   |
| 20  | BUMPER                         | JNS50-A-003  | 1   | 48  | GUIDE COVER B         | JNS50-G-003  | 1   | 75  | VALVE PLUNGER O-RING (UP) (1AP6) | NV-V-004     | 1   |
| 21  | NOZZLE                         | JNS50-A-008  | 1   | 49  | D/H BOLT              | JNS50-G-010  | 1   | 76  | PILOT VALVE                      | JCN70-V-007  | 1   |
| 22  | BODY                           | JNS50-B-001  | 1   | 50  | DRIVER GUIDE TIP      | JNS50-G-009  | 1   | 77  | VALVE PLUNGER O-RING (MID)(1BP7) | CT64-V-005   | 1   |
| 23  | GRIP                           | JNS50-B-004  | 1   | 51  | DRIVER GUIDE          | JNS50-G-001  | 1   | 78  | PILOT VALVE O-RING (LOW) (1AP9)  | JCN70-V-006  | 1   |
| 24  | FILTER                         | KM-23        | 1   | 52  | PUSHER                | JNS50-M-004  | 1   | 79  | PLUNGER SPRING                   | JCN70-V-009  | 1   |
| 25  | END CAP O-RING (1AG35)         | JCN55-B-003  | 1   | 53  | ROLL PIN (ø6 x 20)    | R-60-200     | 1   | 80  | TRIGGER VALVE STEM               | JNS50-V-010  | 1   |
| 26  | END CAP                        | JNS50-B-002  | 1   | 53A | ROLL PIN (ø3.5 x 20)  | R-35-200     | 1   | 81  | O-RING (1.4 x 2.5)               | JCN70-V-008  | 2   |
| 27  | PLUG CAP                       | 9032-B-006   | 1   | 54  | LOCK NUT (For M4)     | NN-04        | 1   | 82  | TRIGGER VALVE CAP                | JNS50-V-012  | 1   |
| 28  | AIR PLUG                       | 9032-B-005   | 1   | 55  | MAGAZINE BODY         | JNS50-M-001  | 1   | 83  | VALVE SET                        | JNS50-V-P001 | 1   |

\*\* All the parts of nailer can be changed for improvement and re-design without announcement.