



Model No.DHP481 CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL

Bản vẽ	Mã Phụ tùng	Mô tả	Tương ứng với	Số lượng	Cũ/ Mới	Ghi chú 1	Ghi chú 2
001	187921-4	Bộ vỏ ngoài		1			
C10	263005-3	Chốt cao su 6		2			
001		INC. 21					
002	815571-6	Bảng tên DHP481		1	*		
002-1	857L10-8	Bảng tên DHP481	S	1			
003	266130-9	Vít tự cắt ren đầu siết 3X16		7			
004	232220-0	Lò xo lá		2			
005	126411-2	Bộ cần gạt thay đổi tốc độ		1			
C10	233438-6	Lò xo nển 4		2			
006	419250-0	Cần thay đổi f/r		1			
007	650710-5	Công tắc C3JW-4B		1	*		
007-1	650006-4	Công tắc TGRK2-1	O	1			
008	251468-5	Vít đầu phẳng rãnh dẹp M6X22		1			
009-1	763252-1	Mâm cặp khoan không khóa 13		1			
010	265995-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X18		4	*		
010-1	266326-2	Vít tự cắt ren đầu siết 4X18	O	4			
011	126410-4	Bộ nhông chuyển		1			
012	142263-3	Tấm điều khiển đầy đủ		1			
013	424517-3	Miếng đệm		1			
014	629116-8	Bộ stato		1			
015-1	619397-2	Rôto		1			
016	266130-9	Vít tự cắt ren đầu siết 3X16		2			
017	455011-4	Nắp sau		1			
018	620283-2	Mạch led		1			
019	643899-6	Thiết bị đầu cuối		1			
021	187921-4	Bộ vỏ ngoài		1			
C10	263005-3	Chốt cao su 6		2			
021		INC. 1					
022	857L11-6	Không số.nhãn DHP481	S	1			
A01	122576-8	Bộ thước canh độ sâu		1			
A02	126413-8	Bộ cầm tay		1	*		
C10	142652-2	Bộ chốt chặn		1	*		
C11	140R59-4	Bộ chốt chặn	<	1	*		
C20	142653-0	Cánh tay R hoàn chỉnh		1	*		
C30	265785-7	Ốc vít có tai vặn M5X10		1	*		
C40	266886-4	Bu-lông đầu lục giác M8X65		1	*		
C50	319129-4	Tay đòn L		1	*		
C60	931202-6	Đai ốc lục giác M5		1	*		
C70	962055-2	Vòng giữ (int) R-15		1	*		
A02-1	122D11-0	Bộ cầm tay	O	1			
C11	140R59-4	Bộ chốt chặn		1			
C20	142653-0	Cánh tay R hoàn chỉnh		1			
C30	265C34-0	Ốc vít có tai vặn M5X10		1			
C40	266886-4	Bu-lông đầu lục giác M8X65		1			
C50	319129-4	Tay đòn L		1			
C60	931202-6	Đai ốc lục giác M5		1			
C70	962055-2	Vòng giữ (int) R-15		1			
A03	251314-2	Vít đầu giàn M4X12		2			

A04	346317-0	Móc treo máy		1		
A05	452947-8	Hộp chứa đầu mũi		1		
A06	784637-8	Đầu mũi +- 2-45		2		
A07	821524-1	Hộp nhựa		1		
C10	162302-3	Then gài		2		
C20	325809-2	Trục		1		
C30	451749-9	Trục tay cầm		1		
C40	453473-0	Nắp hộp nhựa		1		
A08	***DC18RC	DC18RC FAST CHARGER		1		
A09	197280-8	Bộ pin BL1850B		2		
A10	450128-8	Nắp pin		1		
F06-3	197606-4	Bộ pin BL1830B (2 cái)	O	1		
F09-3	197600-6	Bộ pin BL1830B	O	1		
F10-4	197599-5	Bộ pin BL1830B	O	1		
F11-3	197267-0	Bộ pin BL1840B	O	1		
F12-3	197267-0	Bộ pin BL1840B	O	1		
F13-3	197265-4	Bộ pin BL1840B	O	1		
F14-3	197265-4	Bộ pin BL1840B	O	1		
F15-3	197273-5	Bộ pin BL1840B (2 cái)	O	1		
F16-3	197280-8	Bộ pin BL1850B	O	1		
F17-3	197280-8	Bộ pin BL1850B	O	1		
F18-3	197282-4	Bộ pin BL1850B	O	1		
F19-3	197282-4	Bộ pin BL1850B	O	1		
F23-3	197288-2	Bộ pin BL1850B (2 cái)	O	1		
F30-1	197422-4	Bộ pin BL1860B	O	1		
F31-1	197423-2	Bộ pin BL1860B	O	1		
F32-1	197428-2	Bộ pin BL1860B (2 cái)	O	1		