



Model No.HP331D CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL

Bản vẽ	Mã Phụ tùng	Mô tả	Tương ứng với	Số lượng	Cũ/ Mới	Ghi chú 1	Ghi chú 2
001	126233-0	Bộ cần gạt thay đổi tốc độ		1			
C10	231433-0	Lò xo nển 4		2			
002	183B50-3	Bộ vỏ ngoài		1			
C10	252126-6	Đai ốc khóa lục giác M4-7		2			
002		INC. 14					
003	851H13-0	Bảng tên HP331D		1	*		
003-1	851H12-2	Bảng tên HP331D	<	1			
004	266429-2	Vít tự cắt ren đầu siết 3X16		9			
005	232239-9	Lò xo lá		1			
006	456039-5	Cần thay đổi f/r		1			
007	632F43-6	Bộ công tắc		1	*		
C10	620463-0	Mạch led		1	*		
007	632J77-3	Bộ công tắc		1			
C10	620625-0	Mạch led		1			
007-1	632J77-3	Bộ công tắc	<	1			
C10	620625-0	Mạch led		1			
008	644813-5	Thiết bị đầu cuối		1			
009	251468-5	Vít đầu phẳng rãnh dẹp M6X22		1			
010	763229-6	Mâm cặp khoan không khóa 10		1			
011	123502-0	Bộ nhông chuyên		1			
012	629167-1	Động cơ dc		1			
013	911003-8	Vít đầu dù M3X6 WR		2			
014	183B50-3	Bộ vỏ ngoài		1			
C10	252126-6	Đai ốc khóa lục giác M4-7		2			
014		INC. 2					
A01	251314-2	Vít đầu giàn M4X12		1			
A02	346909-5	Móc treo máy		1			
A03	784202-3	Đầu mũi Phillips 2-45		1	*		
A03-1	784043-7	Đầu mũi 2-45	O	1			
A04	456128-6	Nắp pin		1			
A05	***DC10SB	DC10SB BATTERY CHARGER		1			
A05		COMPO-PARTS					
A05	***DC10WD	DC10WD BATTERY CHARGER		1			
A06	197393-5	Bộ pin BL1016		2			
A06	197396-9	Bộ pin BL1021B		2	*		
A06-1	197396-9	Bộ pin BL1021B	O	2			
A07	821661-1	Hộp nhựa		1			
C10	417724-5	Then gài		2			
A07	821697-0	Hộp nhựa		1	*		
C10	452143-8	Trục		2	*		
C20	455522-9	Chốt trượt		2	*		
A07	D-63937	17PCS. DRILL & SCREW BIT SET		1			
A07-1	186372-8	PLASTIC CASESET WITH BIT	S	1			
C10	452143-8	Trục		2			
C20	455522-9	Chốt trượt		2			
A08	D-52336	74PCS. BIT SET, MM, TYPE NZ		1	*		
A08	198254-2	Bộ kiểu thùng giữ lạnh 3		1	*		
C10	457247-1	Then gài		4	*		

C20	424934-7	Đệm dầu Dưới cùng		1	*		
C30	424935-5	Đệm dầu Phần trên		1	*		
C40	457237-4	Vỏ trong (Đáy) Loại 4		1	*		
C50	161576-3	Thắt lưng vai		1	*		
A08-1	199845-2	Bộ kiểu thùng giữ lạnh 3	O	1			
C10	457247-1	Then gài		4			
C20	424934-7	Đệm dầu Dưới cùng		1			
C30	424935-5	Đệm dầu Phần trên		1			
C40	457237-4	Vỏ trong (Đáy) Loại 4		1			
C50	161576-3	Thắt lưng vai		1			
A09	VNAADP08	USB ADAPTER		1			
A09		COMPO-PARTS					
A10	817U80-3	Nhãn chỉ định HP331DWAX8		1			
A11	817U81-1	Nhãn thùng nhựa HP331DWAX8		2			
A12	832035-1	Túi dụng cụ		1			
F03	197390-1	Bộ pin BL1015		1			
F04	197391-9	Bộ pin BL1015		1			
F05	197393-5	Bộ pin BL1016		1			
F06	197394-3	Bộ pin BL1020B		1			
F07	197395-1	Bộ pin BL1020B		1			
F08-1	197396-9	Bộ pin BL1021B	O	1			
F09-1	197397-7	Bộ pin BL1021B	O	1			
F12	197402-0	Bộ pin BL1040B		1			
F13	197403-8	Bộ pin BL1040B		1			
F14	197404-6	Bộ pin BL1040B (2 cái)		1			
F15-1	197406-2	Bộ pin BL1041B	O	1			
F16-1	197407-0	Bộ pin BL1041B	O	1			
F34	198968-3	Bộ pin BL1016		1	*		
F35	198969-1	Bộ pin BL1016 (2 cái)		1	*		
F36-1	198970-6	Bộ pin BL1021B (2 cái)	O	1	*		
F37-1	199002-2	Bộ pin BL1041B (2 cái)	O	1	*		