



**Model No.CP100D CORDLESS MULTI CUTTER**

Bản vẽ	Mã Phụ tùng	Mô tả	Tương ứng với	Số lượng	Cũ/ Mới	Ghi chú 1	Ghi chú 2
001	266404-8	Vít tự cắt ren đầu siết 3X14		6			
002	183G66-8	Bộ vỏ ngoài		1			
002		INC. 11					
003	853H52-6	Bảng tên CP100D		1			
004	251574-6	Vít tự cắt ren đầu siết 3X24		2			
005	126614-8	Bộ nhông chuyên		1			
006	251571-2	Vít đầu phẳng rãnh dẹp M4X8		1			
007	457828-1	Miếng đệm bảo vệ lưỡi		1			
008	198604-1	Bộ lưỡi cắt đa năng		1	*		
008-1	198603-3	Bộ lưỡi cắt đa năng	O	1			
009	266385-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X14		1			
010	144620-1	Lưỡi cắt dưới		1	*		
010-1	1410C9-5	UNDER BLADE COMPLETE	O	1			
011	183G66-8	Bộ vỏ ngoài		1			
011		INC. 2					
012	231469-9	Lò xo nển 4		1			
013	457829-9	Khóa cần gạt		1			
014	233438-6	Lò xo nển 4		1			
015	457830-4	Thanh gạt công tắc		1			
016	650744-8	Công tắc D3V-16-3C26		1			
017	620687-8	Bộ mạch		1			
018	644813-5	Thiết bị đầu cuối		1			
019	853H60-7	Không số.nhãn CP100D		1			
A01	***DC10SB	DC10SB BATTERY CHARGER		1			
A01		COMPO-PARTS					
A02	197393-5	Bộ pin BL1016		1			
A02	197406-2	Bộ pin BL1041B		1	*		
A02-1	197406-2	Bộ pin BL1041B	O	1			
A03	198589-1	Bộ túi dụng cụ		1			
F05	198968-3	Bộ pin BL1016		1	*		
F06	198969-1	Bộ pin BL1016 (2 cái)		1	*		
F07-1	198970-6	Bộ pin BL1021B (2 cái)	O	1	*		
F08-1	199002-2	Bộ pin BL1041B (2 cái)	O	1	*		