


# Model No. DPB180 CORDLESS PORTABLE BAND SAW



**Model No.DPB180 CORDLESS PORTABLE BAND SAW**

Bản vẽ	Mã Phụ tùng	Mô tả	Tương ứng với	Số lượng	Cũ/ Mới	Ghi chú 1	Ghi chú 2
001	922456-6	Bu-lông đầu lỗ lục giác M8X35 W		2	*		
001-1	922458-2	Bu-lông đầu lỗ lục giác M8X35 W R	S	2			
002	941202-8	Long đèn đệm phẳng 8		2	*		
003	273525-9	Tay nắm		1			
004	210033-9	Bạc đạn 696ZZ		1	*		
004-1	143517-1	Dẫn hướng lưỡi dao hoàn chỉnh	S	1			
005	256033-5	Ghim 6		1	*		
005-1	268225-4	Ghim 5	S	1			
006	265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25		2			
007	266147-2	Vít tự cắt ren đầu siết 4X55		2			
008	272223-2	Đòn bẩy 60		1			
009	267041-1	Long đèn đệm phẳng 20		1			
010	158703-1	Bộ vỏ nhôm bảo vệ		1			
C10	816212-3	Nhãn hoạt động		1			
011	210033-9	Bạc đạn 696ZZ		1	*		
011-1	210187-2	Bạc đạn 696ZZ	O	1			
012	941152-7	Long đèn đệm phẳng 6		1			
013	210033-9	Bạc đạn 696ZZ		1	*		
013-1	210187-2	Bạc đạn 696ZZ	O	1			
014	251337-0	Vít đầu dù vai gờ M5		1			
015	317824-0	Giá đỡ trên		1			
016	266034-5	Vít tự cắt ren đầu siết 4X16		2			
017	256033-5	Ghim 6		1			
018	210033-9	Bạc đạn 696ZZ		1	*		
018-1	210187-2	Bạc đạn 696ZZ	O	1			
019	343494-9	Chụp giữ mũi 5		1			
020	163276-1	Miếng đệm trượt		1			
021	231449-5	Lò xo nắn 11		1			
022	210033-9	Bạc đạn 696ZZ		1	*		
022-1	210187-2	Bạc đạn 696ZZ	O	1			
023	941152-7	Long đèn đệm phẳng 6		1			
024	210033-9	Bạc đạn 696ZZ		1	*		
024-1	210187-2	Bạc đạn 696ZZ	O	1			
025	251337-0	Vít đầu dù vai gờ M5		1			
026	343494-9	Chụp giữ mũi 5		3			
027	941051-3	Long đèn đệm phẳng 4		3			
028	266034-5	Vít tự cắt ren đầu siết 4X16		3			
029	231449-5	Lò xo nắn 11		1			
030	343489-2	Miếng đệm phẳng		1			
031	911221-8	Vít đầu dù M5X16 W		1			
032	421333-4	Dây cao su		1			
033	253749-3	Long đèn đệm phẳng 16		1			
034	152325-9	Con lăn		1	*		
034-1	140B58-0	Con lăn	<	1			
035	253749-3	Long đèn đệm phẳng 16		1			
036	253010-8	Long đèn đệm phẳng 6		1			
037	922312-0	Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X12		1			

038	210033-9	Bạc đạn 696ZZ		1	*		
038-1	210187-2	Bạc đạn 696ZZ	O	1			
039	941152-7	Long đèn đệm phẳng 6		1			
040	210033-9	Bạc đạn 696ZZ		1	*		
040-1	210187-2	Bạc đạn 696ZZ	O	1			
041	251337-0	Vít đầu dù vai gờ M5		1			
042	251337-0	Vít đầu dù vai gờ M5		1			
043	210033-9	Bạc đạn 696ZZ		1	*		
043-1	210187-2	Bạc đạn 696ZZ	O	1			
044	941152-7	Long đèn đệm phẳng 6		1			
045	210033-9	Bạc đạn 696ZZ		1	*		
045-1	210187-2	Bạc đạn 696ZZ	O	1			
046	256033-5	Ghim 6		1			
047	210033-9	Bạc đạn 696ZZ		1	*		
047-1	210187-2	Bạc đạn 696ZZ	O	1			
048	317823-2	Giá đỡ dưới		1			
049	266034-5	Vít tự cắt ren đầu siết 4X16		2			
050	418784-0	Giá đỡ phần bảo vệ cửa		1			
051	266042-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X20		2			
052	421333-4	Dây cao su		1			
053	266021-4	Vít tự cắt ren đầu siết 5X20		3			
054	154949-7	Bộ nhông		1			
055	419506-1	Vành bánh xe		1			
056	324513-0	Trục dưới		1			
057	253749-3	Long đèn đệm phẳng 16		1			
058	253010-8	Long đèn đệm phẳng 6		1			
059	922312-0	Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X12		1			
060	253749-3	Long đèn đệm phẳng 16		1			
061	922323-5	Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X16 WR		1			
062	266203-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40		1			
063	266147-2	Vít tự cắt ren đầu siết 4X55		2			
064	266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40		2			
065	317947-4	Bộ bọc lưới cửa		1			
066	265995-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X18		8			
067	265995-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X18		2			
068	911243-8	Vít đầu dù M5X25 WR		2			
069	188108-1	Bộ tay cầm		1			
069		INC. 72					
070	911213-7	Vít đầu dù M5X12 WR		4			
071	168412-4	Đệm giảm xóc phía sau		1			
072	188108-1	Bộ tay cầm		1			
072		INC. 69					
073	232201-4	Lò xo lá		1			
074	419504-5	Nút nhả khóa		1			
075	650229-4	Công tắc SGE120C-3		1	*		
075-1	650229-4	Công tắc SGE120C-3	O	1			
076	227170-2	Nhông trục 12		1			
077	962203-3	Vòng giữ (int) R-47		1			
078	211306-3	Bạc đạn 6204LLB		1			
079	227470-0	Nhông côn xoắn 29		1			
080	254202-2	Chìa khóa 4		1			

081	210029-0	Bạc đạn 608ZZ		1		
082	227481-5	Nhông côn xoắn 11		1		
083	211241-5	Bạc đạn 6202DDW		1	*	
083-1	211487-3	Bạc đạn 6202DDW	O	1		
084	961055-9	Vòng giữ (ext) S-15		1		
085	226626-2	Nhông xoắn 45		1		
086	210029-0	Bạc đạn 608ZZ		1		
087	252157-5	Đai ốc vuông M6		2		
088	345467-8	Tấm chặn		1		
089	251981-3	Vít đầu chìm lỗ lục giác M6X16		2		
090	154475-6	Vỏ ngoài hộp số hoàn chỉnh		1		
091	619187-3	Rô to		1		
094	638420-4	Van rời		1		
095	638919-9	Ổ duôi trong		1		
096	187801-4	Bộ vỏ ngoài		1		
096		INC. 97				
097	187801-4	Bộ vỏ ngoài		1		
097		INC. 96				
098	643929-3	Nắp giá đỡ		2		
099	195018-5	Bộ than		1	*	
099-1	191971-3	Bộ than	O	1		
100	632B83-0	Thiết bị điều khiển		1		
101	644808-8	Thiết bị đầu cuối		1		
102	213261-5	Vòng đệm-o 17		1		
103	419505-3	Nút số		1		
104	815T13-6	Bảng tên DPB180		1		
106	168413-2	Đệm giảm xóc trước		1		
107	266042-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X20		2		
108	418784-0	Giá đỡ phần bảo vệ cửa		1		
109	266034-5	Vít tự cắt ren đầu siết 4X16		1		
110	346669-9	Phần bảo vệ cửa		1		
A01	***DC18RC	DC18RC FAST CHARGER		1		
A02	194204-5	Bộ pin BL1830		2	*	
A02-1	194204-5	Bộ pin BL1830	O	2	*	
A02-2	197600-6	Bộ pin BL1830B	<	2	*	
A02-3	197600-6	Bộ pin BL1830B	O	2		
A03	B-10350	BAND SAW BLADE 18 BIMETAL		1		
A04	783202-0	Cờ lê lục giác 4		1		
A05	141496-7	Vỏ nhựa hoàn chỉnh		1		
C10	163467-4	Then gài		2		
C20	819145-1	Nhãn logo makita		1		
A06	450128-8	Nắp pin		1		
F01	191897-9	Bộ sập cắt		1		
F11	194692-6	Bộ lưới cửa vòng 13-1140		1		
F16-3	197606-4	Bộ pin BL1830B (2 cái)	O	1	*	