



Model No.GA037G 180MM CORDLESS ANGLE GRINDER

Bản vẽ	Mã Phụ tùng	Mô tả	Tương ứng với	Số lượng	Cũ/ Mới	Ghi chú 1	Ghi chú 2
001	413219-6	Nắp chốt		1			
002	233292-8	Lò xo nển 12		1			
003	136365-5	Cụm vỏ hộp số		1			
003		INC. 1,2,4-6,8					
004	263002-9	Chốt cao su 4		1			
005	213026-5	Vòng đệm-o 7		1			
006	256516-5	Chốt vai 11		1			
007	266173-1	Vít tự cắt ren đầu siết 5X30		4			
008	213510-0	Vòng đệm-o 36		1			
009	264010-3	Đai ốc lục giác M7		1			
010	227564-1	Nhông côn xoắn 10A		1			
011	211137-0	Bạc đạn 6201LLU		1			
012	253759-0	Long đèn đệm phẳng 12		1			
013	213459-4	Vòng đệm-o 32		1			
014	136363-9	Bộ vỏ chứa nhông		1			
014		INC. 13					
015	519436-7	Bộ rôto		1			
015		INC. 16					
016	211166-3	Bạc đạn 698DDW		1			
017	266326-2	Vít tự cắt ren đầu siết 4X18		2			
018	457618-2	Tấm chắn gió		1			
019	629A38-8	Stato		1			
020	457615-8	Vỏ động cơ		1			
021	457619-0	Cao su chống rung		1			
022	422656-3	Miếng kẽm lọc bụi		1			
023	140F99-0	Nắp hoàn chỉnh		1			
C10	213218-6	Vòng đệm-o 16		1	*		
C11	213A05-9	Vòng đệm-o 16	O	1			
C20	818H07-8	Nhãn trên nắp		1			
024	265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25		5			
025	183R97-3	Bộ tay cầm		1			
C10	263005-3	Chốt cao su 6		2			
025		INC. 33					
026	632P49-4	Bộ thiết bị đầu cuối		1			
027	413218-8	Hộp kết nối		1			
028	858A78-1	Không số.nhãn GA037G		1			
029	620E23-8	Bo mạch		1			
030	234357-9	Lò xo nển 11		1			
031	651083-9	Công tắc C3XA-1PSPM		1			
032	140X49-3	Bộ thanh gạt công tắc		1			
033	183R97-3	Bộ tay cầm		1			
C10	263005-3	Chốt cao su 6		2			
033		INC. 25					
034	8012U4-2	Nhãn logo XGT		1			
035	210029-0	Bạc đạn 608ZZ		1			
036	233925-5	Vòng canh búa 13		1			
037	858A74-9	Bảng tên GA037G		1			
038	8026G1-7	Tem nhãn		1	*		

039	227562-5	Nhông côn xoắn 38		1		
040	911128-8	Vít đầu dùi M4X16 WR		3		
041	285851-4	Chốt giữ ổ đệm		1		
042	211241-5	Bạc đạn 6202DDW		1		
043	213720-9	Vòng đệm-o 67		1		
044	136364-7	Cụm hộp ổ đệm		1		
044		INC. 43				
045	922221-3	Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X16 W		4		
046	962151-6	Vòng giữ (int) R-32		1		
047	326963-5	Trục không chuyên		1		
048	310800-3	Mặt bích chì		1		
049	127713-9	Cụm nắp đậy đĩa mài không cần dụng cụ 180F		1	*	
049-1	127713-9	Cụm nắp đậy đĩa mài không cần dụng cụ 180F	O	1		
050	224447-6	Mặt bích bên trong 42B		1		
051	122864-3	Cụm đai ốc khóa không cần dụng cụ M14		1	*	
051-1	195354-9	Bộ đai ốc khóa không có dụng cụ	O	1		
A01	162264-5	Tay cầm chống rung		1		
A02	782034-2	Khóa mở đai ốc 35		1		
A03	8027V6-8	Không tên.nhãn GA037GZ05		1		
A07	821841-9	Hộp nhựa		1		
C10	162271-8	Then gài		2		
C20	451134-6	Trục tay cầm		1		
C30	452875-7	Trục		2		
F06-1	195385-8	Bộ nắp hút bụi K (180MM)	O	1		
F45	191X44-6	Bộ nắp hút bụi K 180mm		1		