



Model No.HP333D CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL

Bản vẽ	Mã Phụ tùng	Mô tả	Tương ứng với	Số lượng	Cũ/ Mới	Ghi chú 1	Ghi chú 2
001	183K90-5	Bộ vỏ ngoài		1			
C10	252126-6	Đai ốc khóa lục giác M4-7		2			
001		INC. 21					
001	183T63-2	Bộ vỏ ngoài		1			
002	855E12-6	Bảng tên HP333D		1			
003	266429-2	Vít tự cắt ren đầu siết 3X16		9			
004	459026-3	Cần thay đổi tốc độ		1	*		
004-1	413F37-8	SPEED CHANGE LEVER	S	1			
005	232493-5	Lò xo lá		2			
006	127127-2	Bộ nút chuyển chế độ		1	*		
006		INC. 7			*		
006-1	122B84-1	CHANGE LEVER ASSEMBLY	S	1			
006-1		INC. 7					
007	233025-1	Lò xo nển 2		2			
008	456039-5	Cần thay đổi f/r		1			
009	632J77-3	Bộ công tắc		1			
C10	620625-0	Mạch led		1			
010	213176-6	Vòng đệm-o 14		1			
012	127124-8	Bộ nhông chuyển		1	*		
012-1	127745-6	Bộ nhông chuyển	<	1	*		
012-2	122C95-2	Bộ nhông chuyển	<	1			
013	763238-5	Mâm cặp khoan không khóa 10		1			
014	251468-5	Vít đầu phẳng rãnh dẹp M6X22		1			
018	629395-8	Động cơ dc		1			
019	644813-5	Thiết bị đầu cuối		1			
020	855E19-2	Không số.nhãn HP333D		1			
021	183K90-5	Bộ vỏ ngoài		1			
C10	252126-6	Đai ốc khóa lục giác M4-7		2			
021		INC. 1					
021	183T63-2	Bộ vỏ ngoài		1			
A01	251314-2	Vít đầu giàn M4X12		1			
A02	346909-5	Móc treo máy		1			
A03	784202-3	Đầu mũi Phillips 2-45		1	*		
A03-1	784043-7	Đầu mũi 2-45	O	1			
A04	821661-1	Hộp nhựa		1			
C10	417724-5	Then gài		2			
A05	818P44-0	Không tên.nhãn HP333DSYE		1			
A05	818P52-1	Không tên.nhãn HP333DSAE		1			
A05	818P56-3	Không tên.nhãn HP333DSME		1			
A08	456128-6	Nắp pin		1			
A09	***DC10SB	DC10SB BATTERY CHARGER		1			
A09		COMPO-PARTS					
A09	***DC10WD	DC10WD BATTERY CHARGER		1			
A10	197393-5	Bộ pin BL1016		2			
A10	197396-9	Bộ pin BL1021B		2	*		
A10	197406-2	Bộ pin BL1041B		2	*		
A10-1	197396-9	Bộ pin BL1021B	O	2			
A10-1	197406-2	Bộ pin BL1041B	O	2			

E02	163400-6	Dây đeo tay		1		
F40	347C56-3	HOOK		1		