



Model No.HP488D CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL

Bản vẽ	Mã Phụ tùng	Mô tả	Tương ứng với	Số lượng	Cũ/ Mới	Ghi chú 1	Ghi chú 2
001	858A41-4	Bảng tên HP488D		1			
002	183R93-1	Bộ vỏ ngoài		1			
C10	252126-6	Đai ốc khóa lục giác M4-7		2			
002		INC. 16					
003	266429-2	Vít tự cắt ren đầu siết 3X16		9			
004	232220-0	Lò xo lá		2			
005	127754-5	Bộ cần gạt thay đổi tốc độ		1			
C10	233438-6	Lò xo nén 4		2			
006	251468-5	Vít đầu phẳng rãnh dẹp M6X22		1			
007	766004-9	Mâm cặp khoan không khóa 13		1	*		
007-1	763260-2	Mâm cặp khoan không khóa 13	O	1			
008	127732-5	Bộ nhông chuyên		1			
009	629937-8	Động cơ dc		1			
010	421940-3	Nắp		1			
011	232182-2	Lò xo lá		1			
012	911108-4	Vít đầu dù M4X8 WR		2			
014	452399-3	Cần thay đổi f/r		1			
015	638887-6	Bộ công tắc		1	*		
C30	654086-2	Chỗ chứa 42486-2		2	*		
C40	654199-9	Chỗ chứa		2	*		
015-1	632W33-1	SWITCH UNIT	O	1			
C30	654086-2	Chỗ chứa 42486-2		2			
C40	654199-9	Chỗ chứa		2			
016	183R93-1	Bộ vỏ ngoài		1			
C10	252126-6	Đai ốc khóa lục giác M4-7		2			
016		INC. 2					
017	643862-9	Thiết bị đầu cuối		1			
018	858A45-6	Không số.nhãn HP488D		1			
A01	784637-8	Đầu mũi +- 2-45		1			
A02	***DC18WA	DC18WA BATTERY CHARGER		1			
A02		COMPO-PARTS					
A02	***DC18WB	DC18WB BATTERY CHARGER		1			
A03	198186-3	Bộ pin BL1815G		2	*		
A03	191N69-0	Bộ pin BL1820G		2			
A03-1	198186-3	Bộ pin BL1815G	<	2			
A04	452652-7	Nắp pin		1			
A05	821844-3	Hộp nhựa		1			
C10	455522-9	Chốt trượt		2			
A05	821632-8	Hộp nhựa		1	*		
A05-1	186363-9	PLASTIC CASESET WITH BIT	S	1			
C10	455522-9	Chốt trượt		2			
A06	8027B7-6	Nhãn thùng nhựa HP488DWE		2			
A06	8028Y3-1	Nhãn thùng nhựa HP488DWAE		2			
A06	8044G4-5	Nhãn thùng nhựa HP488D002		2			
A07	D-52308	74PCS. BIT SET, MM, TYPE NZ		1	*		
E01	163400-6	Dây đeo tay		1			
F01	196306-3	Bộ ngàm khoan không cần khóa 13		1			

