



Model No.SD100D CORDLESS DRYWALL SAW

Bản vẽ	Mã Phụ tùng	Mô tả	Tương ứng với	Số lượng	Cũ/ Mới	Ghi chú 1	Ghi chú 2
001	266130-9	Vít tự cắt ren đầu siết 3X16		3			
002	183C66-4	Bộ túi chứa bụi		1			
002		INC. 5					
003	456628-6	Móc treo máy		1			
004	231661-7	Lò xo xoắn 9		1			
005	183C66-4	Bộ túi chứa bụi		1			
005		INC. 2					
006	326680-7	Miêng cài nắp bảo vệ		1			
007	852T60-6	Bảng tên SD100D		1	*		
007-1	852T59-1	Bảng tên SD100D	<	1			
008	183F65-4	Bộ vỏ ngoài		1			
C10	263002-9	Chốt cao su 4		3			
C20	252126-6	Đai ốc khóa lục giác M4-7		2			
C30	252173-7	Đai ốc vuông		2			
008		INC. 30					
009	266326-2	Vít tự cắt ren đầu siết 4X18		9			
012	457192-0	Nút nhỏ khóa		1			
013	632H97-5	Bộ công tắc		1			
013		INC. 15					
015	620604-8	Mạch led		1			
016	644813-5	Thiết bị đầu cuối		1			
018	421940-3	Nắp		1			
019	629230-0	Động cơ dc		1			
020	143694-9	Thanh trượt hoàn chỉnh		1			
C10	256305-8	Chốt vai 4		1			
C20	257391-2	Vòng canh 4		1			
C30	310686-5	Tấm thanh trượt		1			
C40	310687-3	Dẫn hướng thanh trượt		1			
021	347010-9	Giá đỡ lưỡi dao		1			
022	922106-3	Bu-lông đầu lỗ lục giác M4X8 W		2			
023	211012-0	Bạc đạn 606ZZ		1			
024	326679-2	Long đèn trượt		1			
025	212077-5	Đạn đĩa 101310		1			
026	143690-7	Trục tay quay hoàn chỉnh		1			
027	211032-4	Bạc đạn 608ZZ		1	*		
027-1	210223-4	Bạc đạn 608ZZ	O	1			
028	456623-6	Bàn cưa		1			
029	911128-8	Vít đầu dùi M4X16 WR		2			
030	183F65-4	Bộ vỏ ngoài		1			
C10	263002-9	Chốt cao su 4		3			
C20	252126-6	Đai ốc khóa lục giác M4-7		2			
C30	252173-7	Đai ốc vuông		2			
030		INC. 8					
031	123559-1	Cụm túi chứa bụi		1			
031		INC. 1-5,32-34					
032	213412-0	Vòng đệm-o 29		1			
033	286268-4	Nắp 31		1			
034	451177-8	Vòi xả bụi		1			

A01	456624-4	Tấm bảo vệ lu lô		1		
A02	456632-5	Miếng đệm bảo vệ lưỡi		1		
A03	783201-2	Cờ lê lục giác 3		1		
A04	B-49703	BOARD CUTTER BLADE		1		
A05	456128-6	Nắp pin		1		
A06	***DC10SB	DC10SB BATTERY CHARGER		1		
A06		COMPO-PARTS				
A07	197393-5	Bộ pin BL1016		2		
A08	821551-8	Thùng nhựa đựng pin (loại 3)		1		
C10	453974-8	Then gài		4		
A09	839016-6	Khay trong		1		
A10	810T82-2	Nhãn chỉ định SD100DSYJ		1		
A11	810T83-0	Nhãn thùng nhựa SD100DSYJ		2		
F04	198968-3	Bộ pin BL1016		1	*	
F05	198969-1	Bộ pin BL1016 (2 cái)		1	*	
F06-1	198970-6	Bộ pin BL1021B (2 cái)	O	1	*	
F07-1	199002-2	Bộ pin BL1041B (2 cái)	O	1	*	