



Model No.TW100D CORDLESS IMPACT WRENCH

Bản vẽ	Mã Phụ tùng	Mô tả	Tương ứng với	Số lượng	Cũ/ Mới	Ghi chú 1	Ghi chú 2
001	188497-4	Bộ vỏ ngoài		1	*		
001		INC. 31			*		
001-1	187170-3	Bộ vỏ ngoài	S	1	*		
001-1		INC. 31			*		
001-2	187347-0	Bộ vỏ ngoài	>	1			
001-2		INC. 31					
002	869482-3	Bảng tên TW100D		1			
003	266429-2	Vít tự cắt ren đầu siết 3X16		6			
005	450504-6	Cần thay đổi f/r		1			
006	650656-5	Công tắc C3HY-1A-EF1M		1	*		
006-1	650691-3	Công tắc C3HW-3A-EF1M	<	1			
007	345998-7	Chốt gài pin		2			
008	643830-2	Thiết bị đầu cuối		1			
009	231964-9	Vòng canh búa 7		1			
013	424428-2	Đệm giảm sóc		1			
014	140929-9	Hộp búa hoàn chỉnh		1			
015	261140-1	Vòng đệm nylon 20		1			
017	135473-9	Bộ trục búa		1			
017		INC. 9					
018	324894-2	Ổ chứa lò xo nén		1			
019	216019-1	Bi hãm 3		24			
020	267380-9	Long đèn đệm phẳng 20		1			
021	234217-5	Lò xo nển 21		1			
022	267813-4	Núm hơi 21		1			
023	216002-8	Bi hãm 4.8		2			
024	227213-0	Nhông trục 17		2			
025	324897-6	Trục nhông chuyên		1			
026	268217-3	Ghim 3.5		2			
027	253052-2	Long đèn đệm phẳng 12		1			
028	227215-6	Bánh răng bên trong 43		1			
029	158671-8	Hộp ổ đệm hoàn chỉnh		1			
C10	210112-3	Bạc đạn 6801LLB		1	*		
C11	210242-0	Bạc đạn 6801LLB	O	1			
C20	213188-9	Vòng đệm-o 13		1			
030	629904-3	Động cơ dc		1			
031	188497-4	Bộ vỏ ngoài		1	*		
031		INC. 1			*		
031-1	187170-3	Bộ vỏ ngoài	S	1	*		
031-1		INC. 1			*		
031-2	187347-0	Bộ vỏ ngoài	>	1			
031-2		INC. 1					
032	268284-8	Ghim 1.5	S	1			
033	263038-8	Chốt cao su 6	S	1			
034	533020-4	Cụm dây dẫn		1	*		
034-1	533031-9	LEAD ASS'Y	O	1			
035	533019-9	Cụm dây dẫn		1	*		
035-1	533030-1	LEAD ASS'Y	O	1			
A01	***DC10WA	DC10WA BATTERY CHARGER		1			

A02	194550-6	Bộ pin BL1013		2	*		
A02-1	196066-7	Bộ pin BL1013	O	2			
A03	141104-0	Vỏ nhựa hoàn chỉnh		1			
C10	324679-6	Trục		1			
C20	417724-5	Then gà		2			
F01-1	196066-7	Bộ pin BL1013	O	1			