












Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**
Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**








Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co
www.npower.com.vn

EN	Cordless Circular Saw	INSTRUCTION MANUAL	9
ZHCN	充电式电圆锯	使用说明书	24
ID	Gergaji Bundar Nirkabel	PETUNJUK PENGGUNAAN	41
MS	Gergaji Bulat Tanpa Kord	MANUAL ARAHAN	58
VI	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN	75
TH	เลื่อยวงกลมไร้สาย	คู่มือการใช้งาน	91

HS014G










Fig.15




Fig.16




Fig.17




Fig.18




Fig.19




Fig.20
























Fig.21










Fig.42




Fig.45




Fig.43




Fig.44