

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
122700-3	Cụm giá đỡ thanh dẫn	3612	Router	A11-1	1
122700-3	Cụm giá đỡ thanh dẫn	3612BR	Router	500-1	1
122700-3	Cụm giá đỡ thanh dẫn	3612C	Electronic Router	A11-1	1
122700-3	Cụm giá đỡ thanh dẫn	M3600	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	A02	1
122700-3	Cụm giá đỡ thanh dẫn	MT360	Router	A02	1
122700-3	Cụm giá đỡ thanh dẫn	MT362	Router	A02	1
122700-3	Cụm giá đỡ thanh dẫn	RP1800	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	A08	1
122700-3	Cụm giá đỡ thanh dẫn	RP1800F	Router	A08	1
122700-3	Cụm giá đỡ thanh dẫn	RP1801	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	A08	1
122700-3	Cụm giá đỡ thanh dẫn	RP1801F	Router	A01	1
122700-3	Cụm giá đỡ thanh dẫn	RP1802	Router	A01	1
122700-3	Cụm giá đỡ thanh dẫn	RP1803	Router	A01	1
122700-3	Cụm giá đỡ thanh dẫn	RP1803F	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	A08	1
122700-3	Cụm giá đỡ thanh dẫn	RP2300FC	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	A01	1
122700-3	Cụm giá đỡ thanh dẫn	RP2301FC	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	A08	1
122700-3	Cụm giá đỡ thanh dẫn	RP2302FC	Router	A14	1
122700-3	Cụm giá đỡ thanh dẫn	RP2303FC	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	A10	1



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co