

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
122889-7	Cụm nắp đầy đĩa 180K	GA7020R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	047	1
122889-7	Cụm nắp đầy đĩa 180K	GA7020R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	047-1	1
122889-7	Cụm nắp đầy đĩa 180K	GA7030R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	055	1
122889-7	Cụm nắp đầy đĩa 180K	GA7030R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	055-1	1
122889-7	Cụm nắp đầy đĩa 180K	GA7050	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	045	1
122889-7	Cụm nắp đầy đĩa 180K	GA7050	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	045-1	1
122889-7	Cụm nắp đầy đĩa 180K	GA7050R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	045	1
122889-7	Cụm nắp đầy đĩa 180K	GA7050R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	045-1	1
122889-7	Cụm nắp đầy đĩa 180K	GA7060	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	059	1
122889-7	Cụm nắp đầy đĩa 180K	GA7060	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	059-1	1
122889-7	Cụm nắp đầy đĩa 180K	GA7060R	Angle Grinder	059	1
122889-7	Cụm nắp đầy đĩa 180K	GA7060R	Angle Grinder	059-1	1
122889-7	Cụm nắp đầy đĩa 180K	GA7060Y	Angle Grinder	059	1
122889-7	Cụm nắp đầy đĩa 180K	GA7060Y	Angle Grinder	059-1	1
122889-7	Cụm nắp đầy đĩa 180K	GA7061	Angle Grinder	059	1
122889-7	Cụm nắp đầy đĩa 180K	GA7061	Angle Grinder	059-1	1
122889-7	Cụm nắp đầy đĩa 180K	GA7061R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	059	1
122889-7	Cụm nắp đầy đĩa 180K	GA7061R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	059-1	1
122889-7	Cụm nắp đầy đĩa 180K	GA7062	Máy mài góc	059	1
122889-7	Cụm nắp đầy đĩa 180K	GA7062	Máy mài góc	059-1	1
122889-7	Cụm nắp đầy đĩa 180K	GA7063R	Máy mài góc	059	1
122889-7	Cụm nắp đầy đĩa 180K	GA7063R	Máy mài góc	059-1	1
122889-7	Cụm nắp đầy đĩa 180K	GA7070	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	020	1
122889-7	Cụm nắp đầy đĩa 180K	GA7070	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	020-1	1
122889-7	Cụm nắp đầy đĩa 180K	GA7071	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	020	1
122889-7	Cụm nắp đầy đĩa 180K	GA7071	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	020-1	1
122889-7	Cụm nắp đầy đĩa 180K	GA7080	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	017	1
122889-7	Cụm nắp đầy đĩa 180K	GA7080	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	017-1	1
122889-7	Cụm nắp đầy đĩa 180K	GA7081	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	017	1
122889-7	Cụm nắp đầy đĩa 180K	GA7081	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	017-1	1
122889-7	Cụm nắp đầy đĩa 180K	GA7082	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	017	1
122889-7	Cụm nắp đầy đĩa 180K	GA7082	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	017-1	1
122889-7	Cụm nắp đầy đĩa 180K	M9000	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	043-1	1
122889-7	Cụm nắp đầy đĩa 180K	MT902	Angle Grinder	043-1	1



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co