

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
135930-7	Bộ vỏ chứa nhông	DGA411	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	004	1
135930-7	Bộ vỏ chứa nhông	DGA412	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	004	1
135930-7	Bộ vỏ chứa nhông	DGA413	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	004	1
135930-7	Bộ vỏ chứa nhông	DGA414	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	004	1
135930-7	Bộ vỏ chứa nhông	DGA417	Cordless Angle Grinder	004	1
135930-7	Bộ vỏ chứa nhông	DGA418	Cordless Angle Grinder	004	1
135930-7	Bộ vỏ chứa nhông	DGA419	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	012	1
135930-7	Bộ vỏ chứa nhông	DGA511	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	004	1
135930-7	Bộ vỏ chứa nhông	DGA512	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	004	1
135930-7	Bộ vỏ chứa nhông	DGA513	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	004	1
135930-7	Bộ vỏ chứa nhông	DGA514	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	004	1
135930-7	Bộ vỏ chứa nhông	DGA517	Cordless Angle Grinder	004	1
135930-7	Bộ vỏ chứa nhông	DGA518	Cordless Angle Grinder	004	1
135930-7	Bộ vỏ chứa nhông	DGA519	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	012	1

Ngày in 17/06/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co