

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
183J85-2	Bộ nắp	DGA412	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	050	1
183J85-2	Bộ nắp	DGA414	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	050	1
183J85-2	Bộ nắp	DGA418	Cordless Angle Grinder	050	1
183J85-2	Bộ nắp	DGA512	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	050-1	1
183J85-2	Bộ nắp	DGA514	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	050	1
183J85-2	Bộ nắp	DGA518	Cordless Angle Grinder	050	1
183J85-2	Bộ nắp	DHR282	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	094	1
183J85-2	Bộ nắp	DHR283	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	094	1
183J85-2	Bộ nắp	DHS661	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	003	1
183J85-2	Bộ nắp	DLS111	Máy Cưa Trượt chạy Pin	005	1
183J85-2	Bộ nắp	DSP601	Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	109	1

Ngày in 17/06/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co