

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
188832-6	Bộ vỏ chuyển chế độ	EE2650H	Petrol Edger	043	1
188832-6	Bộ vỏ chuyển chế độ	EE2650H	Petrol Edger	055	1
188832-6	Bộ vỏ chuyển chế độ	EM2650LHN	Petrol String Trimmer	043	1
188832-6	Bộ vỏ chuyển chế độ	EM2650LHN	Petrol String Trimmer	055	1
188832-6	Bộ vỏ chuyển chế độ	EN4950H	Petrol Pole Hedge Trimmer	043	1
188832-6	Bộ vỏ chuyển chế độ	EN4950H	Petrol Pole Hedge Trimmer	055	1
188832-6	Bộ vỏ chuyển chế độ	EN4951SH	Petrol Pole Hedge Trimmer	043	1
188832-6	Bộ vỏ chuyển chế độ	EN4951SH	Petrol Pole Hedge Trimmer	055	1
188832-6	Bộ vỏ chuyển chế độ	EN5950SH	Petrol Pole Hedge Trimmer	043	1
188832-6	Bộ vỏ chuyển chế độ	EN5950SH	Petrol Pole Hedge Trimmer	055	1
188832-6	Bộ vỏ chuyển chế độ	EN7350SH	Petrol Pole Hedge Trimmer	043	1
188832-6	Bộ vỏ chuyển chế độ	EN7350SH	Petrol Pole Hedge Trimmer	055	1
188832-6	Bộ vỏ chuyển chế độ	EX2650LH	Multi Function Power Head	043	1
188832-6	Bộ vỏ chuyển chế độ	EX2650LH	Multi Function Power Head	055	1
188832-6	Bộ vỏ chuyển chế độ	EY2650H	Telescopic Petrol Pole Saw	043	1
188832-6	Bộ vỏ chuyển chế độ	EY2650H	Telescopic Petrol Pole Saw	055	1



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**

www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co