

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
210022-4	Bạc đạn 626DDW	9910	Máy Chà Nhám Bằng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	041	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	9911	Máy Chà Nhám Bằng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	041	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	BHR242	Cordless Combination Hammer	084	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	BHR243	Cordless Combination Hammer	084	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	BHR261	Cordless Combination Hammer	080	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	BHR261T	Cordless Combination Hammer	080	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	BHR262	Cordless Combination Hammer	080	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	BHR262T	Cordless Combination Hammer	080	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	BUR182U	Cordless Grass Trimmer	062	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	CS002G	Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	026	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	CS002G	Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	061	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	CS004G	150MM CORDLESS METAL CUTTER	014	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	DBO380	Máy Chà Nhám Rung Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	DBO381	Máy Chà Nhám Rung Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	DCC500	Máy Cắt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	020	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	DCC501	Cordless Cutter	020	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	DCS551	Cordless Metal Cutter	020	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	DCS553	Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	025	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	DHK180	Máy Cạo Động Lực Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	067	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	DHR242	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	084	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	DHR243	Cordless Combination Hammer	084	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	DHR263	Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	080	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	DHR280	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	087	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	DHR281	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	087	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	DHR282	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	087	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	DHR283	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	087	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	DHS680	Cordless Circular Saw	026	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	DHS780	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	033	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	DHS781	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	033	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	DHS782	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	033	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	DHS783	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	033	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	DHS900	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	032	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	DHS901	Cordless Circular Saw	032	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	DJV181	Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	052	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	DJV182	Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	052	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	DRS780	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	030	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	DSP600	Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	025	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	DSP601	Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	025	1

210022-4	Bạc đạn 626DDW	DUB362	Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	032	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	DUR182L	Cordless Grass Trimmer	062	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	DUR182U	Cordless Grass Trimmer	062	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	HR001G	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	087	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	HR002G	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	087	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	HR003G	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	087	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	HR004G	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	087	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	HR007G	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	069	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	HR008G	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	092	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	HR009G	Cordless Combination Hammer	103	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	HR262D	Cordless Combination Hammer	080	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	HS003G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	030	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	HS004G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	030	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	HS009G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	032	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	HS010G	Cordless Circular Saw	032	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	HS011G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	032	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	HS012G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	022	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	PM001G	Máy Phun Thuốc Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin	078	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	RS001G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	030	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	RS002G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	030	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	SP001G	Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	029	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	UB001C	Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	028	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	UB002C	Máy Thổi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin	043	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	UB003C	Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	UH023G	Cordless Hedge Trimmer	010	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	VC006GM	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	064	1
210022-4	Bạc đạn 626DDW	VC007GL	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	064	1

Ngày in 07/05/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co