

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	2107F	Portable Band Saw	089-1	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	2107F	Portable Band Saw	094-1	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	2107F	Portable Band Saw	104-1	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	5007N	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	017	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	5007N	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	022	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	5007NF	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	017	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	5007NF	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	022	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	6841R	Auto Feed Screwdriver	058	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	BDA340	Cordless Angle Drill	004	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	BDA340	Cordless Angle Drill	019	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	BDA341	Cordless Angle Drill	004	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	BDA341	Cordless Angle Drill	019	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	BFS441	Cordless Screwdriver	019-1	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	BFS451	Cordless Screwdriver	019-1	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	BHR202	Cordless Combination Hammer	057-1	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	BHR241	Cordless Combination Hammer	057-1	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	BPB180	Cordless Portable Band Saw	081-1	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	BPB180	Cordless Portable Band Saw	086-1	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DA3010	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	004-1	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DA3010	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	016-1	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DA3010F	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	004-1	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DA3010F	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	016-1	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DA330D	Cordless Angle Drill	003	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DA330D	Cordless Angle Drill	018	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DA331D	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	003	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DA331D	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DA332D	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	005	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DA333D	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	005	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DDA340	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	004	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DDA340	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	019	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DDA350	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	004	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DDA350	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	019	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DDA351	Cordless Angle Drill	004	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DDA351	Cordless Angle Drill	019	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DFS451	Cordless Screwdriver	019-1	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DGA700	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	041	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DGA701	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	041	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DGA900	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	041	1

210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DGA901	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	041	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DHR202	Cordless Combination Hammer	057-1	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DHR241	Cordless Combination Hammer	057-1	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DHS780	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	044	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DHS781	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	044	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DHS782	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	044	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DHS783	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	044	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DHS900	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	049	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DHS901	Cordless Circular Saw	049	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DP4010	Máy Khoan 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	016	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DP4011	Máy Khoan 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	016	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DP4020	Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	010	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DP4021	Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	010	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DPB180	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	081	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DPB180	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	086	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	DRS780	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	022	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	GA037G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	035	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	GA038G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	035	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	GA7050	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	035	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	GA7050R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	035	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	GA7090	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	008	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	GA9050	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	035	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	GA9050R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	035	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	GA9090	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	008	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	HR2020	Rotary Hammer	046-1	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	HR2021	Rotary Hammer	046-1	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	HR2022	Rotary Hammer	046-1	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	HR2230	Rotary Hammer	051-1	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	HR2432	Rotary Hammer With Dust Extraction	076-1	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	HR2440	Rotary Hammer	046-1	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	HR2441	Rotary Hammer	046-1	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	HR2442	Rotary Hammer	046-1	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	HR2450	Rotary Hammer	046-1	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	HR2450T	Rotary Hammer	046-1	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	HR2451	Rotary Hammer	046-1	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	HR2455	Rotary Hammer	046-1	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	HR2460	Rotary Hammer	051-1	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	HR2460F	Rotary Hammer	051-1	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	HR2470	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	051-1	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	HR2470F	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	051-1	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	HR2470FT	Rotary Hammer	051-1	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	HR2470T	Rotary Hammer	051-1	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	HR2475	Combination Hammer	051-1	1

210029-0	Bạc đạn 608ZZ	HS003G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	041	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	HS004G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	041	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	HS009G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	056	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	HS010G	Cordless Circular Saw	056	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	HS011G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	056	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	JN3201	Nibbler	015	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	JR3050	Recipro Saw	054	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	JR3050T	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	054	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	JR3051T	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	043	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	JR3060T	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	075	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	JR3061T	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	050	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	JR3070CT	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	075	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	JS3201	Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	015	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	M1901	Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	035	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	M4101	Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	019	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	M4302	Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	019	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	M5802	Circular Saw	027	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	M610	Drill	011	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	M6200	Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	018	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	M6200	Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	022	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	M6201	Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	018	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	M6201	Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	022	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	M6600	Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	018	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	M6600	Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	022	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	M8600	Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	048	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	M8700	Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	061	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	M9002	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	013	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	M9003	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	013	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	MT110	Planer	025	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	MT190	Power Planer	035	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	MT191	Power Planer	035	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	MT361	Router	024	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	MT400	Blower	017	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	MT410	Cutter	019	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	MT412	Cutter	019	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	MT430	Jig Saw	019	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	MT560	Circular Saw	027	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	MT580	Circular Saw	027	1

210029-0	Bạc đạn 608ZZ	MT582	Circular Saw	027	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	MT600	Drill	010	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	MT602	Drill	013	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	MT603	Drill	013	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	MT605	Drill	012	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	MT606	Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	012	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	MT607	Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	012	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	MT621	Drill	018	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	MT621	Drill	022	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	MT622	Drill	018	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	MT622	Drill	022	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	MT660	Mixer	018	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	MT660	Mixer	022	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	MT810	Hammer Drill	022	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	MT811	Hammer Drill	022	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	MT812	Hammer Drill	022	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	MT813	Hammer Drill	022	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	MT860	Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	048	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	MT870	Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	061	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	MT904	Angle Grinder	013	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	MT905	Angle Grinder	013	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	MUB100	Blower	017	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	PB002G	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	039	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	PB002G	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	047	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	PV001G	Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	010	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	RS001G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	022	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	RS002G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	022	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	UC3020A	Chain Saw	022	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	UC3020A1	Chain Saw	022	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	UC3041A	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	022	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	UC4020A	Chain Saw	022	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	UC4041A	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	022	1
210029-0	Bạc đạn 608ZZ	UN001G	Máy Cắt Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	031	1

Ngày in 15/06/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**. Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co