

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	2107F	Portable Band Saw	004	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	2107F	Portable Band Saw	011	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	2107F	Portable Band Saw	013	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	2107F	Portable Band Saw	018	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	2107F	Portable Band Saw	022	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	2107F	Portable Band Saw	024	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	2107F	Portable Band Saw	038	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	2107F	Portable Band Saw	040	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	2107F	Portable Band Saw	043	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	2107F	Portable Band Saw	045	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	2107F	Portable Band Saw	047	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	9553B	Angle Grinder	020	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	9553B	Angle Grinder	020-2	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	9553HN	Angle Grinder	020	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	9553HN	Angle Grinder	020-2	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	9553NB	Angle Grinder	020	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	9553NB	Angle Grinder	020-2	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	9556HB	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	020	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	9556HN	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	020-2	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	9556HP	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	020-2	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	9556NB	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	020	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	9556PB	Maùy mài goùc	020	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	9558HN	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	020	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	9558HN	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	020-2	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	9558HNR	Angle Grinder	020-1	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	9558NB	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	020	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	9558PB	Maùy mài goùc	020	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	BDA340	Cordless Angle Drill	009	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	BDA341	Cordless Angle Drill	009	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	BGA402	Cordless Angle Grinder	014	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	BGA450	Cordless Angle Grinder	014	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	BGA452	Cordless Angle Grinder	014	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	BJS100	Cordless Metal Shear	034	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	BJS101	Cordless Metal Shear	034	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	BJS160	Cordless Straight Shear	034	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	BJS161	Cordless Straight Shear	034	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	BPB180	Cordless Portable Band Saw	004	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	BPB180	Cordless Portable Band Saw	011	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	BPB180	Cordless Portable Band Saw	013	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	BPB180	Cordless Portable Band Saw	018	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	BPB180	Cordless Portable Band Saw	022	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	BPB180	Cordless Portable Band Saw	024	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	BPB180	Cordless Portable Band Saw	038	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	BPB180	Cordless Portable Band Saw	040	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	BPB180	Cordless Portable Band Saw	043	1

210033-9	Bạc đạn 696ZZ	BPB180	Cordless Portable Band Saw	045	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	BPB180	Cordless Portable Band Saw	047	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	BPJ180	Cordless Plate Joiner	040	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	BS002G	Cordless Pipe Belt Sander	030	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	BUC121	Cordless Chain Saw	015	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	BUC122	Cordless Chain Saw	015	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DA330D	Cordless Angle Drill	008	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DA331D	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	008	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DAG100S	100MM ANGLE GRINDER	020	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DCS551	Cordless Metal Cutter	036	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DCS553	Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	040	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DDA340	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	009	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DDA350	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	009	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DDA351	Cordless Angle Drill	009	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DGA402	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	014	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DGA404	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	016-1	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DGA405	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	016	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DGA406	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	016	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DGA408	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	016	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DGA411	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	016	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DGA412	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	016	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DGA413	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	016	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DGA414	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	016	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DGA417	Cordless Angle Grinder	016	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DGA418	Cordless Angle Grinder	016	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DGA450	Cordless Angle Grinder	014	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DGA452	Cordless Angle Grinder	014	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DGA506	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	016	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DGA508	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	016	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DGA511	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	016	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DGA512	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	016	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DGA513	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	016	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DGA514	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	016	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DGA517	Cordless Angle Grinder	016	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DGA518	Cordless Angle Grinder	016	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DJS100	Cordless Metal Shear	034	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DJS101	Cordless Metal Shear	034	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DJS160	Cordless Straight Shear	034	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DJS161	Cordless Metal Shear	034	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DP2010	Máy Khoan Tốc Độ Cao Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	006	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DPB180	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	011	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DPB180	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DPB180	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DPB180	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	022	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DPB180	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	024	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DPB180	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	038	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DPB180	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	040	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DPB180	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	043	1

210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DPB180	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	045	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DPB180	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	047	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DPB181	Cordless Portable Band Saw	069	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DPB181	Cordless Portable Band Saw	071	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DPB181	Cordless Portable Band Saw	073	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DPB181	Cordless Portable Band Saw	075	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DPB181	Cordless Portable Band Saw	079	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DPB181	Cordless Portable Band Saw	080	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DPB181	Cordless Portable Band Saw	082	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DPB181	Cordless Portable Band Saw	085	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DPB181	Cordless Portable Band Saw	087	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DPB181	Cordless Portable Band Saw	089	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DPJ180	Máy Ghép Mộng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	040	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DUC121	Cordless Chain Saw	015	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	DUC122	Cordless Pruning Saw	015	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA003G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	019	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA005G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	019	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA011G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	019	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA013G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	019	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA021G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	019	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA023G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	019	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA027G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	019	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA029G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	019	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA035G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	019	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA036G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	019	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA048G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	016	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA050G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	016	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA051G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	016	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA055G	Máy Mài Góc Đầu Dẹt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	041	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA056G	Máy Mài Góc Đầu Dẹt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	040	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA4030	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	020	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA4030	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	020-2	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA4030R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	020	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA4031	Angle Grinder	020	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA4031	Angle Grinder	020-2	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA4032	Angle Grinder	020	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA4034	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	020	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA4050	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	021	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA4050R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	021	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA4051R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	021	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA4100	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	045	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA5010	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	034	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA5020	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	034	1

			g Cơ Điện		
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA5021C	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	041	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA5030R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	020	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA5050	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	021	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA5050R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	021	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA5051R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	021	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA5100	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	045	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA6010	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	034	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA6020	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	034	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	GA6021C	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	041	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	HS014G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	025	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	JS1000	Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	034	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	JS1601	Máy Cắt Kim Loại Thẳng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	034	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	JS1602	Metal Shear	009	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	M9002	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	032	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	M9003	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	032	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	M9506	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	020	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	M9508	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	020	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	M9509	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	020	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	M9511	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	020	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	M9512	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	020	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	M9513	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	020	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	M9514	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	018	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	MT904	Angle Grinder	032	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	MT905	Angle Grinder	032	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	MT955	Angle Grinder	020	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	MT958	Angle Grinder	020	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	MT959	Angle Grinder	020	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	MT960	Angle Grinder	018	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	MT964	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	020	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	MT966	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	020	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	MT967	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	020	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	MT969	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	020	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	MT970	Máy mài góc	020	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	MT971	Máy mài góc	020	1

210033-9	Bạc đạn 696ZZ	PC5000C	Máy Bào Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	042	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	PC5001C	Concrete Planer	042	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	PJ7000	Máy Ghép Mộng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Bảng Động Cơ Điện	040	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	UC3041A	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	057	1
210033-9	Bạc đạn 696ZZ	UC4041A	Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	057	1

Ngày in 21/05/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**. Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co