

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
211021-9	Bạc đạn 607LLB	4304	Jig Saw	034	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	4304Z	JIG SAW	065	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	4305	Jig Saw	020	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	4306	Jig Saw	035	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	4320	Jig Saw	012	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	4322	Jig Saw	032	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	4322M	Jig Saw	032	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	4323	Jig Saw	032	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	4340CT	Jig Saw	073	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	4340T	Jig Saw	073	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	4350CT	Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	073	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	4350FCT	Jig Saw	073	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	4350T	Jig Saw	073	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	6305	Drill	008	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	6823	Drywall Screwdriver	026	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	6824	Drywall Screwdriver	023	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	6824N	Drywall Screwdriver	023	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	6825	Drywall Screwdriver	023	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	6826	Screwdriver	026	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	6827	Screwdriver	026	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	6841R	Auto Feed Screwdriver	078	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	6846	Auto Feed Screwdriver	078	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	6952	Impact Driver	038	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	9520B	Angle Grinder	004	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	9553B	Angle Grinder	004-1	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	9553HN	Angle Grinder	004-1	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	9553NB	Angle Grinder	004-1	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	9556HB	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	004	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	9556HN	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	004-1	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	9556HP	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	004-1	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	9556NB	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	004-1	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	9556PB	Maui maui gouc	004-1	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	9558HN	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	004-1	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	9558HNR	Angle Grinder	004	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	9558NB	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	004-1	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	9910	Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	047	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	9911	Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	047	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	BLS713	Cordless Slide Compound Miter Saw	048	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	BO4553	Finishing Sander	003	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	CA5000	Máy Cắt Rãnh Hợp Kim Nhôm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	019	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	DA3010	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	014	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	DA3010F	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	014	1

			ộng Cơ Điện		
211021-9	Bạc đạn 607LLB	DGA404	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	002	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	DGA405	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	002	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	DGA406	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	002	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	DGA408	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	002	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	DGA411	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	002	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	DGA412	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	002	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	DGA413	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	002	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	DGA414	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	002	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	DGA417	Cordless Angle Grinder	002	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	DGA418	Cordless Angle Grinder	002	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	DGA419	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	010	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	DGA506	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	002-1	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	DGA508	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	002-1	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	DGA511	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	002	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	DGA513	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	002	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	DGA514	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	002	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	DGA517	Cordless Angle Grinder	002	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	DGA518	Cordless Angle Grinder	002	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	DGA519	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	010	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	DLS111	Máy Cưa Trượt chạy Pin	034	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	DLS211	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pin	034	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	DLS212	Cordless Slide Compound Miter Saw	034	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	DLS713	Cordless Slide Compound Miter Saw	048	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	DP4010	Máy Khoan 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	032	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	DP4011	Máy Khoan 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	032	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	DSP600	Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	036	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	DSP601	Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	036	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	GA4030	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	004-1	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	GA4030R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	004	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	GA4031	Angle Grinder	004-1	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	GA4032	Angle Grinder	004-1	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	GD0600	Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	022-1	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	GD0601	Die Grinder	022-1	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	GD0602	Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	014-1	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	HP1230	Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	025	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	HP1630	Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	027	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	HP2050	Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	038	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	HP2051	Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	038	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	HP2070	Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	040	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	HR2020	Rotary Hammer	056	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	HR2021	Rotary Hammer	056	1

211021-9	Bạc đạn 607LLB	HR2022	Rotary Hammer	056	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	HR2410	Rotary Hammer	053	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	HR2420	ROTARY HAMMER 24MM	063	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	HR2432	Rotary Hammer With Dust Extraction	106	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	HR2440	Rotary Hammer	056	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	HR2441	Rotary Hammer	056	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	HR2442	Rotary Hammer	056	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	HR2450	Rotary Hammer	056	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	HR2450T	Rotary Hammer	056	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	HR2451	Rotary Hammer	056	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	HR2455	Rotary Hammer	056	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	HR2475	Combination Hammer	065	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	HR2661	Combination Hammer with Self Dust Collecti on	084	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	HR2663	Combination Hammer With Self Dust Collect ion	084	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	JN1601	Máy Cắt Tôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	014	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	JR1000FT	Recipro Saw	043	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	JS1300	Straight Shear	026	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	LS002G	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi n	022	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	LS002G	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi n	030	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	LS003G	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi n	034	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	LS004G	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pi n	034	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	LS0711B	Slide Compound Saw	013	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	LS0811	SLIDE COMPOUND SAW 216MM	069	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	LS1013	Slide Compound Saw	061	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	M9100	Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ ộng Cơ Điện	022	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	M9504	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	004	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	SP001G	Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằ ng Pin	040	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	SP6000	Plunge Cut Circular Saw	019	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	TW009G	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	028	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	TW010G	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	028	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	TW0200	Impact Wrench	028	1
211021-9	Bạc đạn 607LLB	UT1305	Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	008	1

Ngày in 06/06/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**. Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co