

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	4130	METAL CUTTER 185MM	043	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	4131	Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng Bảng Động Cơ Điện	067	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	5903	Circular Saw	004	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	6940D	Cordless Angle Impact Driver	045	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	8412D	CORDLESS PERCUSSN-DRIVER DRILL	020	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	9015B	Angle Grinder	007	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	9016B	Angle Grinder	007	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	9035N	Finishing Sander	024-1	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	9218PB	Polisher	017-1	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	9218PBL	Polisher	017-1	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	9403	Máy Chà Nhám Bằng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	045	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	9921	BELT SANDER 76MM	045	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	BDA341	Cordless Angle Drill	022	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	BHR261	Cordless Combination Hammer	075	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	BHR261T	Cordless Combination Hammer	075	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	BHR262	Cordless Combination Hammer	075	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	BHR262T	Cordless Combination Hammer	075	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	BJR141	Cordless Recipro Saw	047	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	BO4555	Finishing Sander	035	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	BO4556	Finishing Sander	035	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	BO4557	Finishing Sander	035	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	BO4558	Finishing Sander	035	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	BO4565	Finishing Sander	035	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	BO4566	Finishing Sander	035	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	BO6040	Random Orbit Sander	027	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	BO6040	Random Orbit Sander	028	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	BO6050	Máy chà nhám quỹ đạo tròn tùy tiện	032	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	BSS610	Cordless Circular Saw	042	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	BTL060	Cordless Angle Impact Driver	045	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	BTL061	Cordless Angle Impact Driver	045	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	BTL062	Cordless Angle Impact Wrench	045	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	CA5000	Máy Cắt Rãnh Hợp Kim Nhôm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	006	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	CS002G	Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	059	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DA331D	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	021	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DBO480	Máy Chà Nhám Rung Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	032	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DBO481	Máy Chà Nhám Rung Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	032	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DBO482	Máy Chà Nhám Rung Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	032	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DCC500	Máy Cắt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	023	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DCC501	Cordless Cutter	023	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DDA351	Cordless Angle Drill	022	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DDA450	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	026	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DFL650F	Cordless Angle Screwdriver	020	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DFL651F	Cordless Angle Screwdriver	020	1

211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DHK180	Máy Cạo Động Lực Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	064	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DHR263	Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	075	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DHS660	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	046	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DHS661	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	046	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DHS680	Cordless Circular Saw	042	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DHW080	Máy Xịt Rửa Áp Lực Cao Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	037	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DJR141	Cordless Recipro Saw	047	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DLS600	Máy Cắt Đa năng chạy Pin	070	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DPO500	Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	024	2
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DPO600	Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	024	2
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DSP600	Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	028	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DSP601	Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	028	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DSS610	Cordless Circular Saw	042	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DTL060	Cordless Angle Impact Driver	045	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DTL061	Máy Bắt Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	045	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DTL062	Cordless Angle Impact Wrench	045	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DTL063	Cordless Angle Impact Wrench	045	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DUA300	Máy Cưa Cành Trên Cao Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	028	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DUA301	Máy Cưa Cành Trên Cao Có Đầu Nối Điều Chỉnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	028	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DUR190L	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	011	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DUR190U	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	011	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DUR191L	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	011	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DUR191U	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	011	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DUR365U	Cordless Grass Trimmer	045	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DUR368A	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	045	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DUR368L	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	045	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	DUR369A	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	059	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	EY403MP	Phụ Kiện Máy Cưa Cành Trên Cao	028	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	GA4590	Angle Grinder	011	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	GA4592	Angle Grinder	011	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	GA5090	Angle Grinder	011	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	GA5091	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	011	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	GA5092	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	011	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	GA5093	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	011	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	GA5094	Angle Grinder	011	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	GA5095	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	011	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	HK1820	Máy cạo	065	1

211131-2	Bạc đạn 6001DDW	HR008G	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	078	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	HR009G	Cordless Combination Hammer	089	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	HR2432	Rotary Hammer With Dust Extraction	097	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	HR262D	Cordless Combination Hammer	075	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	HR3001C	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	091	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	HR3011FC	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	091	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	HR3012FC	Combination Hammer	091	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	HS012G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	040	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	HS7010	Máy cưa đĩa	025	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	HS7100	Circular Saw	031	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	HS7610	Circular Saw	025	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	HW001G	Máy Xịt Rửa Áp Lực Cao Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	083	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	JR002G	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	070	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	JR003G	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	029	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	JR003G	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	035	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	JR140D	Cordless Recipro Saw	046	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	JR180D	Cordless Recipro Saw	046	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	JR3020	RECIPRO SAW	053	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	JR3030	RECIPRO SAW	055	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	JR3030T	RECIPRO SAW	054	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	JR3051T	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	038	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	JR3060T	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	069	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	JR3061T	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	046	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	JR3070CT	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	069	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	LS002G	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pin	016	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	LS002G	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pin	070	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	PO5000C	Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	024	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	PO5000C	Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	025	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	PO6000C	Random Orbit Polisher	024	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	PO6000C	Random Orbit Polisher	025	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	SP001G	Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	031	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	SP6000	Plunge Cut Circular Saw	006	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	TL064D	Máy Bắt Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	045	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	TL065D	Máy Vặn Ốc Góc chạy Pin	045	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	TW009G	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	025	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	TW010G	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	025	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	UA003G	Máy Cưa Cành Trên Cao Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	028	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	UA004G	Máy Cưa Cành Trên Cao Có Đầu Nối Điều Chỉnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	028	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	UE001G	Máy Tỉa Mép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	056	1

211131-2	Bạc đạn 6001DDW	UR002G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	045	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	UR003G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	045	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	UR006G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	054	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	UR007G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	054	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	UR008G	Cordless Grass Trimmer	054	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	UR101C	Máy Cắt Cỏ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	067	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	UR201C	Máy Cắt Cỏ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	045	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	UX01G	Máy Làm Vườn Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	017	1
211131-2	Bạc đạn 6001DDW	WA400MP	Phụ Kiện Làm Cỏ	008	1



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**

www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co