

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	2414B	Portable Cut-Off	038-1	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	2414NB	Portable Cut-Off	044-1	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	2704	Máy Cưa Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	040	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	2704N	Máy Cưa Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	040	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	4107R	Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	025-1	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	4112HS	Máy Cắt Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	036	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	4114S	Máy Cắt Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	036	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	4130	METAL CUTTER 185MM	020	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	4131	Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	022	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	5402	Circular Saw	043-1	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	5901B	Circular Saw	008	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	5902B	Circular Saw	008	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	5903	Circular Saw	010	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	9035H	Finishing Sander	020	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	BBO140	Cordless Random Orbit Sander	026	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	BBO180	Cordless Random Orbit Sander	026	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	BO007CG	Battery Powered Orbital Sander	028	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	BO3710	Máy chà nhám Rung Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	043	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	BO3711	Máy chà nhám Rung Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	043	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	BO5030	Random Orbit Sander	030	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	BO5031	Random Orbit Sander	030	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	BO5040	Random Orbit Sander	030	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	BO5041	Random Orbit Sander	030	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	DBO140	Cordless Random Orbit Sander	026	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	DBO180	Cordless Random Orbit Sander	026	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	DBO380	Máy chà nhám Rung Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	036	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	DBO381	Máy chà nhám Rung Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	036	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	DDA450	Máy khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	DGA700	Máy mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	046	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	DGA701	Máy mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	046	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	DGA900	Máy mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	046	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	DGA901	Máy mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	046	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	DUR369A	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	EM403MP	Phụ tùng máy cắt cỏ	015	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	EM405MP	String Trimmer Attachment	015	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	EM408MP	Phụ Kiện Cắt Cỏ	015	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	EM409MP	Phụ Kiện Cắt Cỏ	015	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	GA037G	Máy mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	042	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	GA038G	Máy mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	042	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	GA5010	Máy mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	043-1	1

211228-7	Bạc đạn 6202DDW	GA6010	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	043-1	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	GA7050R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	040	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	HM1202	Demolition Hammer	068-1	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	HM1202C	Demolition Hammer	068-1	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	HM1302	Demolition Hammer	035	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	HM1303	Demolition Hammer	019	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	HR006G	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	110	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	HS013G	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	069	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	JR003G	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	023	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	M9202	Máy Chà Nhám Quỹ Đạo Tròn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	030	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	M9203	Máy Chà Nhám Rung Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	040	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	M9204	Máy Chà Nhám Quỹ Đạo Tròn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	030	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	MT922	Máy Chà Nhám Quỹ Đạo Tròn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	030	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	MT923	Finishing Sander	040	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	MT924	Random Orbit Sander	030	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	N5900B	Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	010	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	SA7000C	Angle Sander	011	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	UR006G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	UR007G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	UR008G	Cordless Grass Trimmer	007	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	UR013G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	UR014G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	006	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	UR101C	Máy Cắt Cỏ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007	1
211228-7	Bạc đạn 6202DDW	UR201C	Máy Cắt Cỏ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007	1

Ngày in 06/29/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co