

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
213009-5	Vòng đệm-o 4	196845-3	Bộ nắp hút bụi K (125MM)	005	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	196845-3	Bộ nắp hút bụi K (125MM)	032	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	2012NB	Máy Bào Để Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	109	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	2030	Planer Jointer	116	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	9556HB	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	034	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	9556HB	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	034-1	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	9558HNR	Angle Grinder	034	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	BGA450	Cordless Angle Grinder	028-1	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	DGA404	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027-1	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	DGA404	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027-2	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	DGA405	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	DGA406	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	DGA406	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027-1	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	DGA408	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	DGA408	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027-1	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	DGA411	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	DGA412	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	DGA413	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	DGA414	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	DGA417	Cordless Angle Grinder	027	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	DGA418	Cordless Angle Grinder	027	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	DGA506	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	DGA508	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	DGA511	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	DGA512	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	DGA513	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	DGA514	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	DGA517	Cordless Angle Grinder	027	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	DGA518	Cordless Angle Grinder	027	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	DKP181	Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A01	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	GA4030	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	034-1	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	GA4030	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	034-2	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	GA4030	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	034-3	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	GA4030R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	034	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	GA4030R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	034-1	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	GA4031	Angle Grinder	034	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	GA4031	Angle Grinder	034-1	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	GA4031	Angle Grinder	034-2	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	GA4032	Angle Grinder	034-1	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	GA4034	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	034	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	GA4034	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	034-1	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	GA4034	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	034-2	1

213009-5	Vòng đệm-o 4	GA4040	Angle Grinder	072	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	GA4040C	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	072	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	GA4100	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	056	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	GA4541R	Angle Grinder	072	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	GA5010	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	051-3	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	GA5010	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	051-4	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	GA5020	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	051-3	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	GA5020	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	051-4	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	GA5030R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	034	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	GA5040R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	072	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	GA5041C	Angle Grinder	072	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	GA5041R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	072	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	GA5100	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	056	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	GA6040C	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	072	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	GA6040R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	072	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	KP001G	Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A01	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	KP0810	Máy bào	A01	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	KP0810C	Máy bào	A01	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	M9002	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	042	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	M9003	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	042	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	M9501	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	027	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	M9501	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	027-1	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	M9503	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	027	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	M9514	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	030	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	M9514	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện g Cơ Điện	030-1	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	MT904	Angle Grinder	042	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	MT905	Angle Grinder	042	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	MT960	Angle Grinder	030-1	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	MT960	Angle Grinder	030-2	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	MT960	Angle Grinder	030-3	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	MT961	Angle Grinder	027	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	MT961	Angle Grinder	027-1	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	MT961	Angle Grinder	027-2	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	MT962	Angle Grinder	027	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	MT962	Angle Grinder	027-1	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	MT963	Angle Grinder	027	1
213009-5	Vòng đệm-o 4	MT963	Angle Grinder	027-1	1