

## Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
213054-0	Vòng đệm-o 9	DGP180	Máy Bơm Mỡ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	059	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	DRV150	Máy Tán Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	049	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	DRV150	Máy Tán Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A03	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	DRV150	Máy Tán Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A04	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	DRV150	Máy Tán Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A05	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	DRV250	Máy Tán Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	049	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	DRV250	Máy Tán Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A03	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	DRV250	Máy Tán Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A04	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	DVC150L	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Và Pin	021	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	DVC151L	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Và Pin	021	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	DVC152L	Cordless Vacuum Cleaner	021	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	DVC153L	Cordless Vacuum Cleaner	021	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	DVC154L	Cordless Vacuum Cleaner	021	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	DVC155L	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	021	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	DVC156L	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	021	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	DVC157L	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	021	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	DVC860L	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Và Pin	021	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	DVC861L	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Và Pin	021	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	DVC862L	Cordless Vacuum Cleaner	021	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	DVC863L	Cordless Vacuum Cleaner	021	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	DVC864L	Cordless Vacuum Cleaner	021	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	DVC865L	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	021	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	DVC866L	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	021	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	DVC867L	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	021	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	GP001G	Máy Bơm Mỡ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	063	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	HM1302	Demolition Hammer	075	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	HR2220	ROTARY HAMMER 22MM	050	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	VC001GL	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	023	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	VC002GL	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	023	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	VC003GL	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	023	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	VC004GL	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	023	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	VC005GL	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	023	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	VC006GM	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	017	2
213054-0	Vòng đệm-o 9	VC007GL	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	017	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	VC014GL	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	014	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	VC1310L	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	025	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	VC2211M	Vacuum Cleaner	021	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	VC2211M	Vacuum Cleaner	023	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	VC2510L	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	025	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	VC3210L	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	025	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	VC3211H	Vacuum Cleaner	021	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	VC3211H	Vacuum Cleaner	023	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	VC3211M	Máy Hút Bụi	021	1
213054-0	Vòng đệm-o 9	VC3211M	Máy Hút Bụi	023	1

