

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
213961-7	Vòng đệm-o 22	BBC231U	Cordless Brushcutter	087	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	BBC300L	Cordless String Trimmer	087	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	BC231UD	Cordless Brushcutter	087	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	BC300LD	Cordless String Trimmer	087	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	BUN490	Cordless Pole Hedge Trimmer	087	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	BUR182U	Cordless Grass Trimmer	059	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DCS551	Cordless Metal Cutter	025	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DCS553	Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	031	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DJN161	Cordless Nibbler	023	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DJR183	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	022	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DJR185	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	022	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DTW1001	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	038	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DTW1002	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	038	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DTW1002XV	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	038	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DTW1004	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	034	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DTW1005	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	027	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DTW700	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	021	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DTW700XV	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	021	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DTW800	Cordless Impact Wrench	038	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DUA300	Máy Cưa Cành Trên Cao Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	076	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DUA301	Máy Cưa Cành Trên Cao Có Đầu Nối Điều Chỉnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	076	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DUH501	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	045-1	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DUH501	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	045-2	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DUH501	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	045-3	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DUH502	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	045-1	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DUH502	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	045-2	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DUH502	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	045-3	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DUH504S	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	050	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DUH506	Cordless Hedge Trimmer	034	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DUH507	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	025	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DUH601	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	045-1	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DUH601	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	045-2	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DUH601	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	045-3	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DUH602	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	045-1	1

213961-7	Vòng đệm-o 22	DUH602	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	045-2	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DUH602	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	045-3	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DUH604S	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	050	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DUH606	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	034	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DUH607	Cordless Hedge Trimmer	025	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DUH751	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	045-1	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DUH751	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	045-2	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DUH751	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	045-3	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DUH752	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	045-1	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DUH752	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	045-2	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DUH752	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	045-3	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DUH754S	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	050	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DUN500W	Máy Cắt Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	014	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DUN600L	Máy Cắt Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	014	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DUR182U	Cordless Grass Trimmer	059	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DUR361U	Cordless Grass Trimmer	070	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DUR369A	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	064	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	DUX60	Máy Làm Vườn Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	051	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	GA055G	Máy Mài Góc Đầu Dẹt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	015	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	GA056G	Máy Mài Góc Đầu Dẹt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	015	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	GD0603	Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	013	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	HM1111C	Máy đục bê tông	054	2
213961-7	Vòng đệm-o 22	HM1111C	Máy đục bê tông	056	2
213961-7	Vòng đệm-o 22	JR100D	Cordless Recipro Saw	022	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	JR102D	Cordless Recipro Saw	022	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	JR103D	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	022	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	JR105D	Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	022	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	MT813	Hammer Drill	049	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	TW001G	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	024	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	TW002G	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	024	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	TW003G	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	024	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	TW007G	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	020	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	TW011G	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	029	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	UA003G	Máy Cưa Cành Trên Cao Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	076	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	UA004G	Máy Cưa Cành Trên Cao Có Đầu Nối Điều Chỉnh	076	1

			ình Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin		
213961-7	Vòng đệm-o 22	UE001G	Máy Tỉa Mép Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	061	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	UH004G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	046	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	UH005G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	046	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	UH006G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	046	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	UH007G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	046	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	UH008G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	046	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	UH009G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	046	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	UH013G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	050	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	UH014G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	050	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	UH020G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	034	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	UH021G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	034	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	UH3502	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	026	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	UN001G	Máy Cắt Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	020	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	UN490D	Cordless Pole Hedge Trimmer	087	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	UR006G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	059	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	UR007G	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	059	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	UR008G	Cordless Grass Trimmer	059	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	UR101C	Máy Cắt Cỏ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	072	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	UR201C	Máy Cắt Cỏ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	050	1
213961-7	Vòng đệm-o 22	UX01G	Máy Làm Vườn Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	025	1

Ngày in 07/09/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co