

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
226861-2	Nhông côn xoắn 10	DGA404	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007-1	1
226861-2	Nhông côn xoắn 10	DGA405	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007-1	1
226861-2	Nhông côn xoắn 10	DGA406	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007-1	1
226861-2	Nhông côn xoắn 10	DGA408	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007-1	1
226861-2	Nhông côn xoắn 10	DGA411	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007-1	1
226861-2	Nhông côn xoắn 10	DGA412	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007-1	1
226861-2	Nhông côn xoắn 10	DGA413	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007-1	1
226861-2	Nhông côn xoắn 10	DGA414	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007-1	1
226861-2	Nhông côn xoắn 10	DGA417	Cordless Angle Grinder	007-1	1
226861-2	Nhông côn xoắn 10	DGA418	Cordless Angle Grinder	007-1	1
226861-2	Nhông côn xoắn 10	DGA506	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007-1	1
226861-2	Nhông côn xoắn 10	DGA508	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007-1	1
226861-2	Nhông côn xoắn 10	DGA511	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007-1	1
226861-2	Nhông côn xoắn 10	DGA512	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007-1	1
226861-2	Nhông côn xoắn 10	DGA513	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007-1	1
226861-2	Nhông côn xoắn 10	DGA514	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007-1	1
226861-2	Nhông côn xoắn 10	DGA517	Cordless Angle Grinder	007-1	1
226861-2	Nhông côn xoắn 10	DGA518	Cordless Angle Grinder	007-1	1
226861-2	Nhông côn xoắn 10	GA4100	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	009	1
226861-2	Nhông côn xoắn 10	GA5100	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện Cơ Điện	009	1

Ngày in 17/06/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co