

## Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
233072-2	Lò xo nển 8	3706	Cutout Tool	035	1
233072-2	Lò xo nển 8	9227C	Sander Polisher	015	1
233072-2	Lò xo nển 8	9237C	Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	015	1
233072-2	Lò xo nển 8	9237CB	Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	015	1
233072-2	Lò xo nển 8	9520B	Angle Grinder	013	1
233072-2	Lò xo nển 8	9523B	100MM ANGLE GRINDER	014	1
233072-2	Lò xo nển 8	9523NB	100MM ANGLE GRINDER	003	1
233072-2	Lò xo nển 8	9524NB	115MM ANGLE GRINDER	003	1
233072-2	Lò xo nển 8	9525B	125MM ANGLE GRINDER	014	1
233072-2	Lò xo nển 8	9525NB	125MM ANGLE GRINDER	003	1
233072-2	Lò xo nển 8	9526B	Angle Grinder	014	1
233072-2	Lò xo nển 8	9526NB	100MM ANGLE GRINDER	003	1
233072-2	Lò xo nển 8	9527NB	115MM ANGLE GRINDER	003	1
233072-2	Lò xo nển 8	9528B	125MM ANGLE GRINDER	014	1
233072-2	Lò xo nển 8	9528NB	125MM ANGLE GRINDER	003	1
233072-2	Lò xo nển 8	9533	Angle Grinder	013	1
233072-2	Lò xo nển 8	9533B	Angle Grinder	013	1
233072-2	Lò xo nển 8	9533BL	Angle Grinder	013	1
233072-2	Lò xo nển 8	9533L	Angle Grinder	013	1
233072-2	Lò xo nển 8	9562	125MM ANGLE GRINDER	002	1
233072-2	Lò xo nển 8	9563C	Angle Grinder	002	1
233072-2	Lò xo nển 8	9565C	Angle Grinder	002	1
233072-2	Lò xo nển 8	9565CVR	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	002	1
233072-2	Lò xo nển 8	9565P	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	002	1
233072-2	Lò xo nển 8	9565PC	Angle Grinder	002	1
233072-2	Lò xo nển 8	BGA402	Cordless Angle Grinder	008	1
233072-2	Lò xo nển 8	BGA450	Cordless Angle Grinder	008	1
233072-2	Lò xo nển 8	BGA452	Cordless Angle Grinder	008	1
233072-2	Lò xo nển 8	BPJ180	Cordless Plate Joiner	006	1
233072-2	Lò xo nển 8	BS002G	Cordless Pipe Belt Sander	043	1
233072-2	Lò xo nển 8	DGA402	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	008	1
233072-2	Lò xo nển 8	DGA404	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	010	1
233072-2	Lò xo nển 8	DGA405	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	010	1
233072-2	Lò xo nển 8	DGA406	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	010	1
233072-2	Lò xo nển 8	DGA408	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	010	1
233072-2	Lò xo nển 8	DGA411	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	010	1
233072-2	Lò xo nển 8	DGA412	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	010	1
233072-2	Lò xo nển 8	DGA413	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	010	1
233072-2	Lò xo nển 8	DGA414	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	010	1
233072-2	Lò xo nển 8	DGA417	Cordless Angle Grinder	010	1
233072-2	Lò xo nển 8	DGA418	Cordless Angle Grinder	010	1
233072-2	Lò xo nển 8	DGA450	Cordless Angle Grinder	008	1
233072-2	Lò xo nển 8	DGA452	Cordless Angle Grinder	008	1
233072-2	Lò xo nển 8	DGA506	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	010	1
233072-2	Lò xo nển 8	DGA508	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	010	1
233072-2	Lò xo nển 8	DGA511	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	010	1
233072-2	Lò xo nển 8	DGA512	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	010	1

233072-2	Lò xo nển 8	DGA513	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	010	1
233072-2	Lò xo nển 8	DGA514	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	010	1
233072-2	Lò xo nển 8	DGA517	Cordless Angle Grinder	010	1
233072-2	Lò xo nển 8	DGA518	Cordless Angle Grinder	010	1
233072-2	Lò xo nển 8	DPJ180	Máy Ghép Mộng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	006	1
233072-2	Lò xo nển 8	DUR190L	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	015	1
233072-2	Lò xo nển 8	DUR190U	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	015	1
233072-2	Lò xo nển 8	DUR191L	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	015	1
233072-2	Lò xo nển 8	DUR191U	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	015	1
233072-2	Lò xo nển 8	DUR194	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	001	1
233072-2	Lò xo nển 8	DUR194	Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	005	1
233072-2	Lò xo nển 8	GA003G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	014	1
233072-2	Lò xo nển 8	GA005G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	014	1
233072-2	Lò xo nển 8	GA006G	Cordless Angle Grinder	014	1
233072-2	Lò xo nển 8	GA008G	Cordless Angle Grinder	014	1
233072-2	Lò xo nển 8	GA011G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	014	1
233072-2	Lò xo nển 8	GA013G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	014	1
233072-2	Lò xo nển 8	GA014G	Cordless Angle Grinder	014	1
233072-2	Lò xo nển 8	GA021G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	014	1
233072-2	Lò xo nển 8	GA023G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	014	1
233072-2	Lò xo nển 8	GA027G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	014	1
233072-2	Lò xo nển 8	GA029G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	014	1
233072-2	Lò xo nển 8	GA035G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	014	1
233072-2	Lò xo nển 8	GA036G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	014	1
233072-2	Lò xo nển 8	GA048G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	002	1
233072-2	Lò xo nển 8	GA050G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	002	1
233072-2	Lò xo nển 8	GA051G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	002	1
233072-2	Lò xo nển 8	MT950	ANGLE GRINDER 100MM	014	1
233072-2	Lò xo nển 8	PV001G	Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng P in	006	1
233072-2	Lò xo nển 8	PW5001C	Stone Polisher	002	1
233072-2	Lò xo nển 8	RP001G	Cordless Router	056	1
233072-2	Lò xo nển 8	RP1800	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C ơ Điện	039	1
233072-2	Lò xo nển 8	RP1800F	Router	039	1
233072-2	Lò xo nển 8	RP1801	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C ơ Điện	039	1
233072-2	Lò xo nển 8	RP1801F	Router	039	1
233072-2	Lò xo nển 8	RP1802	Router	039	1
233072-2	Lò xo nển 8	RP1803	Router	039	1
233072-2	Lò xo nển 8	RP1803F	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C ơ Điện	039	1
233072-2	Lò xo nển 8	RP2300FC	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C ơ Điện	039	1
233072-2	Lò xo nển 8	RP2301FC	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C ơ Điện	039	1
233072-2	Lò xo nển 8	RP2302FC	Router	039	1
233072-2	Lò xo nển 8	RP2303FC	Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C ơ Điện	039	1

233072-2	Lò xo nển 8	SG1250	Wall Chaser	066	1
233072-2	Lò xo nển 8	SG1251	Wall Chaser	066	1

Ngày in 14/05/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**. Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**  
**www.npower.com.vn** Powered by **NAVITECH** | [www.navitech.co](http://www.navitech.co)