

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
252126- <del>6</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7	AS001G	CORDLESS DUST BLOWER	002	2
252126- <del>6</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7	AS001G	CORDLESS DUST BLOWER	024	2
252126- <del>6</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7	BDF458	CORDLESS DRIVER DRILL	002	2
252126- <del>6</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7	BDF458	CORDLESS DRIVER DRILL	002-1	2
252126- <del>6</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7	BDF458	CORDLESS DRIVER DRILL	028	2
252126- <del>6</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7	BDF458	CORDLESS DRIVER DRILL	028-1	2
252126- <del>6</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7	BHP448	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	002	2
252126- <del>6</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7	BHP448	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	002-1	2
252126- <del>6</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7	BHP448	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	028	2
252126- <del>6</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7	BHP448	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	028-1	2
252126- <del>6</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7	BHP458	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	002	2
252126- <del>6</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7	BHP458	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	002-1	2
252126- <del>6</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7	BHP458	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	028	2
252126- <del>6</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7	BHP458	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	028-1	2
252126- <del>6</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7	BHS630	165MM CORDLESS CIRCULAR SAW	076	1
252126- <del>6</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7	BO001CG	BP RANDOM ORBIT SANDER	005	2
252126- <del>6</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7	BO001CG	BP RANDOM ORBIT SANDER	013	2
252126- <del>6</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7	BO007CG	BATTERY POWERED ORBITAL SANDER	003	2
252126- <del>6</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7	BO007CG	BATTERY POWERED ORBITAL SANDER	011	2
252126- <del>6</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7	BV4500118	HUCK RECHARGEABLE BATTERY TOOL	012	2
252126- <del>6</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7	BV4500118	HUCK RECHARGEABLE BATTERY TOOL	039	2
252126- <del>6</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7	CG100D	CORDLESS CAULKING GUN	010	2
252126- <del>6</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7	CG100D	CORDLESS CAULKING GUN	024	2
252126- <del>6</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7	DA001G	13MM CORDLESS ANGLE DRILL	064	1
252126- <del>6</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7	DA001G	13MM CORDLESS ANGLE DRILL	070	1
252126- <del>6</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7	DA332D	10MM CORDLESS ANGLE DRILL	017	2

252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DA332D	10MM CORDLESS ANGLE DRILL	035	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DA333D	10MM CORDLESS ANGLE DRILL	017	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DA333D	10MM CORDLESS ANGLE DRILL	035	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 DAS180	CORDLESS DUST BLOWER	002	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 DAS180	CORDLESS DUST BLOWER	022	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DBN600	64MM CORDLESS FINISH NAILER	001	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DBN600	64MM CORDLESS FINISH NAILER	105	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DCO181	CORDLESS CUT-OUT TOOL	023	1
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DCO181	CORDLESS CUT-OUT TOOL	030	1
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DDA450	13MM CORDLESS ANGLE DRILL	060	1
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DDA450	13MM CORDLESS ANGLE DRILL	068	1
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DDF083	CORDLESS DRIVER DRILL	001	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DDF083	CORDLESS DRIVER DRILL	017	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DDF458	CORDLESS DRIVER DRILL	002	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DDF458	CORDLESS DRIVER DRILL	002-1	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DDF458	CORDLESS DRIVER DRILL	028	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DDF458	CORDLESS DRIVER DRILL	028-1	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DDF483	CORDLESS DRIVER DRILL	001	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DDF483	CORDLESS DRIVER DRILL	017	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DDF484	CORDLESS DRIVER DRILL	001	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DDF484	CORDLESS DRIVER DRILL	001-1	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DDF484	CORDLESS DRIVER DRILL	021	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DDF484	CORDLESS DRIVER DRILL	021-1	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DDF485	CORDLESS DRIVER DRILL	002	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DDF485	CORDLESS DRIVER DRILL	021	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DDF486	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	003	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DDF486	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	003-1	2

252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DDF486	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	020	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DDF486	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	020-1	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DDF487	CORDLESS DRIVER DRILL	001	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DDF487	CORDLESS DRIVER DRILL	017	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DDF489	CORDLESS DRIVER DRILL	005	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DDF489	CORDLESS DRIVER DRILL	017	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DDF490	CORDLESS DRIVER DRILL	008	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DDF490	CORDLESS DRIVER DRILL	017	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DF001G	CORDLESS DRIVER DRILL	002-1	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DF001G	CORDLESS DRIVER DRILL	023-1	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DF002G	CORDLESS DRIVER DRILL	002	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DF002G	CORDLESS DRIVER DRILL	021	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DF003G	CORDLESS DRIVER DRILL	001	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DF003G	CORDLESS DRIVER DRILL	022	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DF0300	DRIVER DRILL	001	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DF0300	DRIVER DRILL	026	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DF031D	CORDLESS DRIVER DRILL	002	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DF031D	CORDLESS DRIVER DRILL	014	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DF033D	CORDLESS DRIVER DRILL	001	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DF033D	CORDLESS DRIVER DRILL	021	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DF331D	CORDLESS DRIVER DRILL	002	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DF331D	CORDLESS DRIVER DRILL	014	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DF333D	CORDLESS DRIVER DRILL	001	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DF333D	CORDLESS DRIVER DRILL	021	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DF488D	CORDLESS DRIVER DRILL	002	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DF488D	CORDLESS DRIVER DRILL	016	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DFN350	35MM CORDLESS BRAD NAILER	001	2

252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DFN350	35MM CORDLESS BRAD NAILER	001-1	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DFN350	35MM CORDLESS BRAD NAILER	018	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DFN350	35MM CORDLESS BRAD NAILER	018-1	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DFR452	CORDLESS AUTO FEED SCREWDRIVER	057	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DFR452	CORDLESS AUTO FEED SCREWDRIVER	057-1	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DFR452	CORDLESS AUTO FEED SCREWDRIVER	063	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DFR452	CORDLESS AUTO FEED SCREWDRIVER	063-1	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DFR453	CORDLESS AUTO FEED SCREWDRIVER	057	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DFR453	CORDLESS AUTO FEED SCREWDRIVER	063	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DFR551	CORDLESS AUTO FEED SCREWDRIVER	057	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DFR551	CORDLESS AUTO FEED SCREWDRIVER	057-1	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DFR551	CORDLESS AUTO FEED SCREWDRIVER	063	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DFR551	CORDLESS AUTO FEED SCREWDRIVER	063-1	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DFR552	CORDLESS AUTO FEED SCREWDRIVER	057	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DFR552	CORDLESS AUTO FEED SCREWDRIVER	063	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DFS250	CORDLESS SCREWDRIVER	030	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DFS250	CORDLESS SCREWDRIVER	038	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DFS251	CORDLESS SCREWDRIVER	030	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DFS251	CORDLESS SCREWDRIVER	038	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DG001G	CORDLESS EARTH AUGER	064	1
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DG001G	CORDLESS EARTH AUGER	070	1
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DG002G	CORDLESS EARTH AUGER	004	1
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DG002G	CORDLESS EARTH AUGER	066	1
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DGP180	CORDLESS GREASE GUN	002	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DGP180	CORDLESS GREASE GUN	020	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DHP448	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	002	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DHP448	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	002-1	2

252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DHP448	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	028	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DHP448	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	028-1	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DHP458	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	002	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DHP458	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	002-1	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DHP458	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	028	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DHP458	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	028-1	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DHP483	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	001	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DHP483	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	017	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DHP484	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	001-1	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DHP484	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	021-1	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DHP485	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	002	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DHP485	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	021	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DHP486	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	003	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DHP486	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	003-1	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DHP486	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	020	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DHP486	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	020-1	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DHP487	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	001	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DHP487	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	017	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DHP489	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	005	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DHP489	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	017	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DHP490	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	008	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DHP490	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	017	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DHR171	17MM CORDLESS ROTARY HAMMER	065	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DHR171	17MM CORDLESS ROTARY HAMMER	066	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DHR182	18MM CRDLS COMBINATION HAMMER	089	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DHR182	18MM CRDLS COMBINATION HAMMER	095	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DHS630	165MM CORDLESS CIRCULAR SAW	076	1

252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DHS710	190MM CORDLESS CIRCULAR SAW	073	1
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DJR189	CORDLESS RECIPRO SAW	003	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DJR189	CORDLESS RECIPRO SAW	045	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DJS800	13MM CORDLESS METAL SHEAR	036	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DJS800	13MM CORDLESS METAL SHEAR	039	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DPB181	CORDLESS PORTABLE BAND SAW	024	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DPB181	CORDLESS PORTABLE BAND SAW	028	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DPB182	CORDLESS PORTBABLE BAND SAW	024	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DPB182	CORDLESS PORTBABLE BAND SAW	028	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DPP200	CORDLESS HOLE PUNCHER	098	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DPT353	CORDLESS PIN NAILER	003	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DPT353	CORDLESS PIN NAILER	003-1	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DPT353	CORDLESS PIN NAILER	095	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DPT353	CORDLESS PIN NAILER	095-1	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DRV150	CORDLESS RIVET GUN	039	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DRV150	CORDLESS RIVET GUN	046	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DRV250	CORDLESS RIVET GUN	039	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DRV250	CORDLESS RIVET GUN	046	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DST121	CORDLESS STAPLER	001	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DST121	CORDLESS STAPLER	018	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DST421	CORDLESS STAPLER	001	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DST421	CORDLESS STAPLER	018	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DTD153	CORDLESS IMPACT DRIVER	001	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DTD153	CORDLESS IMPACT DRIVER	035	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DTD154	CORDLESS IMPACT DRIVER	001	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DTD154	CORDLESS IMPACT DRIVER	035	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DTD155	CORDLESS IMPACT DRIVER	001	2

252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 DTD155	CORDLESS IMPACT DRIVER	035	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 DTD156	CORDLESS IMPACT DRIVER	001	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 DTD156	CORDLESS IMPACT DRIVER	030	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 DTD157	CORDLESS IMPACT DRIVER	001	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 DTD157	CORDLESS IMPACT DRIVER	037	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 DTD158	CORDLESS IMPACT DRIVER	009	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 DTD158	CORDLESS IMPACT DRIVER	036	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 DTD171	CORDLESS IMPACT DRIVER	002-1	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 DTD171	CORDLESS IMPACT DRIVER	039-1	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 DTD172	CORDLESS IMPACT DRIVER	001	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 DTD172	CORDLESS IMPACT DRIVER	043	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 DTD173	CORDLESS IMPACT DRIVER	002	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 DTD173	CORDLESS IMPACT DRIVER	042	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 DTD201	CORDLESS IMPACT DRIVER	008	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 DTD201	CORDLESS IMPACT DRIVER	040	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 DTR180	CORDLESS REBAR TYING TOOL	031	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 DTR180	CORDLESS REBAR TYING TOOL	031-1	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 DTR180	CORDLESS REBAR TYING TOOL	054	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 DTR180	CORDLESS REBAR TYING TOOL	054-1	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 DTR181	CORDLESS REBAR TYING TOOL	023	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 DTR181	CORDLESS REBAR TYING TOOL	054	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 DTS131	CORDLESS OIL-PULSE DRIVER	001	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 DTS131	CORDLESS OIL-PULSE DRIVER	028	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 DTS141	CORDLESS OIL-PULSE DRIVER	001	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 DTS141	CORDLESS OIL-PULSE DRIVER	028	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 DTW1004	CORDLESS IMPACT WRENCH	004	4
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 DTW1004	CORDLESS IMPACT WRENCH	043	4

252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DTW1005	CORDLESS IMPACT WRENCH	008	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DTW1005	CORDLESS IMPACT WRENCH	041	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DTW180	CORDLESS IMPACT WRENCH	001	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DTW180	CORDLESS IMPACT WRENCH	035	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DTW181	CORDLESS IMPACT WRENCH	001	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DTW181	CORDLESS IMPACT WRENCH	035	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DTW190	CORDLESS IMPACT WRENCH	001-1	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DTW190	CORDLESS IMPACT WRENCH	032-1	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DTW284	CORDLESS IMPACT WRENCH	001	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DTW284	CORDLESS IMPACT WRENCH	038	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DTW285	CORDLESS IMPACT WRENCH	001	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DTW285	CORDLESS IMPACT WRENCH	038	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DTW300	CORDLESS IMPACT WRENCH	002	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DTW300	CORDLESS IMPACT WRENCH	038	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DTW300XV	CORDLESS IMPACT WRENCH	002	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DTW300XV	CORDLESS IMPACT WRENCH	038	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DTW302	CORDLESS IMPACT WRENCH	002	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DTW302	CORDLESS IMPACT WRENCH	037	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DTW700	CORDLESS IMPACT WRENCH	040	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DTW700	CORDLESS IMPACT WRENCH	044	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DTW700XV	CORDLESS IMPACT WRENCH	040	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DTW700XV	CORDLESS IMPACT WRENCH	044	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DUN500W	CORDLESS POLE HEDGE TRIMMER	057	4
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DUN500W	CORDLESS POLE HEDGE TRIMMER	057-1	4
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DUN500W	CORDLESS POLE HEDGE TRIMMER	067	4
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DUN500W	CORDLESS POLE HEDGE TRIMMER	067-1	4
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7DUN600L	CORDLESS POLE HEDGE TRIMMER	043	4

252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DUN600L	CORDLESS POLE HEDGE TRIMMER	043-1	4
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DUN600L	CORDLESS POLE HEDGE TRIMMER	053	4
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DUN600L	CORDLESS POLE HEDGE TRIMMER	053-1	4
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DUR368A	CORDLESS GRASS TRIMMER	015	3
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DUR368A	CORDLESS GRASS TRIMMER	015-1	3
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DUR368A	CORDLESS GRASS TRIMMER	023	3
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DUR368A	CORDLESS GRASS TRIMMER	023-1	3
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DUR368L	CORDLESS GRASS TRIMMER	015	3
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DUR368L	CORDLESS GRASS TRIMMER	015-1	3
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DUR368L	CORDLESS GRASS TRIMMER	023	3
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DUR368L	CORDLESS GRASS TRIMMER	023-1	3
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DUR369A	CORDLESS GRASS TRIMMER	054	3
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DUR369A	CORDLESS GRASS TRIMMER	054-1	3
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DUR369A	CORDLESS GRASS TRIMMER	082	3
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DUR369A	CORDLESS GRASS TRIMMER	082-1	3
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DUT130	CORDLESS MIXER	005	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DUT130	CORDLESS MIXER	017	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DUT131	CORDLESS MIXER	005	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7DUT131	CORDLESS MIXER	017	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DUX60	CRDLSS MULTI FNCTN POWER HEAD	060	3
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 DUX60	CRDLSS MULTI FNCTN POWER HEAD	069	3
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7EB5300TH	PETROL BLOWER	068	1
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7EB7650TH	PETROL BLOWER	068	1
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7EB7660TH	PETROL BLOWER	068	1
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7FN001G	40MM CORDLESS BRAD NAILER	001	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7FN001G	40MM CORDLESS BRAD NAILER	018	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7GP001G	CORDLESS GREASE GUN	003	2

252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7GP001G	CORDLESS GREASE GUN	006	1
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7GP001G	CORDLESS GREASE GUN	023	1
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7GP001G	CORDLESS GREASE GUN	024	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7HP001G	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	002-1	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7HP001G	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	023-1	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7HP002G	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	002	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7HP002G	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	021	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7HP003G	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	001	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7HP003G	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	022	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 HP0300	HAMMER DRIVER DRILL	001	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 HP0300	HAMMER DRIVER DRILL	026	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7HP331D	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	002	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7HP331D	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	014	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7HP333D	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	001	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7HP333D	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	021	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7HP488D	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	002	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7HP488D	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	016	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7HR140D	14MM CORDLESS ROTARY HAMMER	060	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7HR140D	14MM CORDLESS ROTARY HAMMER	061	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7HR166D	16MM CORDLESS ROTARY HAMMER	065	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7HR166D	16MM CORDLESS ROTARY HAMMER	066	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 HS7100	190MM CIRCULAR SAW	073	1
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 JR001G	CORDLESS RECIPRO SAW	004	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 JR002G	CORDLESS RECIPRO SAW	004	1
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 MT070	CORDLESS DRIVER DRILL	002	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 MT070	CORDLESS DRIVER DRILL	002-1	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 MT070	CORDLESS DRIVER DRILL	014	2

252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 MT070	CORDLESS DRIVER DRILL	014-1	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 MT071	CORDLESS DRIVER DRILL	002	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 MT071	CORDLESS DRIVER DRILL	002-1	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 MT071	CORDLESS DRIVER DRILL	014	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 MT071	CORDLESS DRIVER DRILL	014-1	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 MT080	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	002	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 MT080	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	002-1	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 MT080	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	014	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 MT080	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	014-1	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 MT081	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	002-1	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 MT081	CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL	014-1	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 PP001G	CORDLESS HOLE PUNCHER	100	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 PP001G	CORDLESS HOLE PUNCHER	113	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 PT001G	CORDLESS PIN NAILER	001	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 PT001G	CORDLESS PIN NAILER	001-1	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 PT001G	CORDLESS PIN NAILER	012	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 PT001G	CORDLESS PIN NAILER	012-1	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 PT354D	CORDLESS PIN NAILER	003	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 PT354D	CORDLESS PIN NAILER	095	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 SC001G	CORDLESS STEEL ROD CUTTER	083	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 SC001G	CORDLESS STEEL ROD CUTTER	094	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7SD100D	CORDLESS DRYWALL SAW	008	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7SD100D	CORDLESS DRYWALL SAW	030	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 ST001G	CORDLESS STAPLER	003	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 ST001G	CORDLESS STAPLER	004	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 ST002G	CORDLESS STAPLER	003	2
252126- <del>Đ</del>	Đai ốc khóa lục giác M4-7 ST002G	CORDLESS STAPLER	004	2

252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 ST113D	CORDLESS STAPLER	035	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 ST113D	CORDLESS STAPLER	056	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TD001G	CORDLESS IMPACT DRIVER	001-1	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TD001G	CORDLESS IMPACT DRIVER	001-2	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TD001G	CORDLESS IMPACT DRIVER	041-1	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TD001G	CORDLESS IMPACT DRIVER	041-2	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TD002G	CORDLESS IMPACT DRIVER	028	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TD002G	CORDLESS IMPACT DRIVER	044	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TD003G	CORDLESS IMPACT DRIVER	002	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TD003G	CORDLESS IMPACT DRIVER	044	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TD004G	CORDLESS IMPACT DRIVER	011	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TD004G	CORDLESS IMPACT DRIVER	043	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TD110D	CORDLESS IMPACT DRIVER	001	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TD110D	CORDLESS IMPACT DRIVER	031	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TD111D	CORDLESS IMPACT DRIVER	001	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TD111D	CORDLESS IMPACT DRIVER	035	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TD126D	CORDLESS IMPACT DRIVER	001	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TD126D	CORDLESS IMPACT DRIVER	032	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 TL064D	CORDLESS ANGLE IMPACT DRIVER	001	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 TL064D	CORDLESS ANGLE IMPACT DRIVER	040	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 TL065D	CORDLESS ANGLE IMPACT WRENCH	001	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 TL065D	CORDLESS ANGLE IMPACT WRENCH	040	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 TR001G	CORDLESS REBAR TYING TOOL	026	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7 TR001G	CORDLESS REBAR TYING TOOL	061	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TW001G	CORDLESS IMPACT WRENCH	032-1	4
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TW001G	CORDLESS IMPACT WRENCH	041-1	4
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TW002G	CORDLESS IMPACT WRENCH	032	4

252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TW002G	CORDLESS IMPACT WRENCH	041	4
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TW003G	CORDLESS IMPACT WRENCH	032	4
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TW003G	CORDLESS IMPACT WRENCH	041	4
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TW004G	CORDLESS IMPACT WRENCH	008	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TW004G	CORDLESS IMPACT WRENCH	039	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TW007G	CORDLESS IMPACT WRENCH	038	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TW007G	CORDLESS IMPACT WRENCH	040	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TW011G	CORDLESS IMPACT WRENCH	005	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TW011G	CORDLESS IMPACT WRENCH	042	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TW060D	CORDLESS IMPACT WRENCH	001	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TW060D	CORDLESS IMPACT WRENCH	027	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TW140D	CORDLESS IMPACT WRENCH	001	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TW140D	CORDLESS IMPACT WRENCH	027	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TW141D	CORDLESS IMPACT WRENCH	001	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TW141D	CORDLESS IMPACT WRENCH	027	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TW160D	CORDLESS IMPACT WRENCH	001	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TW160D	CORDLESS IMPACT WRENCH	035	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TW161D	CORDLESS IMPACT WRENCH	001	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TW161D	CORDLESS IMPACT WRENCH	032	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TW202D	CORDLESS IMPACT WRENCH	001	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7TW202D	CORDLESS IMPACT WRENCH	026	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7UC029G	150MM CORDLESS PRUNING SAW	012	1
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7UC029G	150MM CORDLESS PRUNING SAW	032	1
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7UH3501	350MM HEDGE TRIMMER	004	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7UH3501	350MM HEDGE TRIMMER	004-1	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7UH3501	350MM HEDGE TRIMMER	010	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7UH3501	350MM HEDGE TRIMMER	010-1	2

252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7UH3502	350MM HEDGE TRIMMER	004-1	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7UH3502	350MM HEDGE TRIMMER	010-1	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7UH353D	350MM CORDLESS HEDGE TRIMMER	004	2
252126-Đai ốc khóa lục giác M4-7UH353D	350MM CORDLESS HEDGE TRIMMER	011	2



[www.npower.com.vn](http://www.npower.com.vn)

Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**  
 Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**

Powered by **NAVITECH** | [www.navitech.co](http://www.navitech.co)